動 FUJIFILM

FinePix 6800Z DIGITAL CAMERA





応用編 撮影

応用編 再生

5 設 定

6 PC接続編

使用説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この説明書には、フジフイルムデジタルカメラファインピックス6800Zの 使い方がまとめられています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

BL00001-100(2)



目 次

はじめに4	3 応用編 撮影
カメラの特長/付属品	
各部の名称	応用編 撮影では4
台部の名称 6	撮影モードメニュー一覧4
4 2# /# //	撮影モード
1 準備編	AUTO オート/ SP シーンポジション ······4
ストラップを取り付けます13	№ 人物4
クレードルを設置します14	▲ 風景4
バッテリーをセットします	<u>♥</u> 夜景·······4
バッテリーを充電します16	= モノクロ4
	<u>♥</u> M マニュアル4
ACパワーアダプターで使う······17	Qu 連写4
スマートメディア™をセットします18	🔐 ムービー(動画)4
スマートメディア™を取り出します19	● ボイスレコーダー4
電源のON/OFF20	ストロボ撮影5
日時を合わせます21	A ★ オートストロボ···································
	 赤目軽減ストロボ
2 基本編	★ 強制発光ストロボ····································
撮影してみましょう(オート撮影)23	S* スローシンクロ····································
	③ ストロボ発光禁止
撮影可能枚数について28	♥マクロ(近距離)
AF/AEロック撮影29	デジタルズーム5
ベストフレーミング機能31	撮影メニュー
画像を見るには(再生)32	撮影メニューの操作5
画像の早送り33	ページの切り換え5
再生ズーム34	<u>> セルフタイマー</u> 5
トリミング保存35	♥ ボイスメモ
マルチ再生36	<u>■ オートブラケティング ················</u>
	₩ ホワイトバランス
画像を消すには(1コマ消去)37	◎ 感度
テレビに画像を映す場合39	№ マニュアルフォーカス6

6 PC接続編 PC(パソコン)接続編では	コマNO.メモリー98
カードリーダー接続方法 100 PCカメラ接続方法 102 パソコンと接続を切るには 104 カメラカスタマイズ 105 システムアップ機器(別売) 106 その他 別売アクセサリーの紹介 107 使用上のご注意 109 電源についてのご注意 110 ACパワーアダプターについてのご注意 112 スマートメディア™についてのご注意 113 警告表示 115 故障とお考えになる前に 118 12 日前の解説 122 用語の解説 124	6 PC接続編
その他 別売アクセサリーの紹介 107 使用上のご注意 109 電源についてのご注意 110 バッテリーについてのご注意 110 ACパワーアダプターについてのご注意 112 スマートメディア™についてのご注意 113 警告表示 115 故障とお考えになる前に 118 まな仕様 122 用語の解説 124	カードリーダー接続方法100 PCカメラ接続方法102 パソコンと接続を切るには104
アフターサービスについて126	その他 別売アクセサリーの紹介 107 使用上のご注意 109 電源についてのご注意 110 バッテリーについてのご注意 110 ACパワーアダプターについてのご注意 112 スマートメディア™についてのご注意 113 警告表示 115 故障とお考えになる前に 118 キな仕様 122

撮影画像表示 94 プレビューズーム94 記録画像の選択……………………95 オートパワーセーブ ………96 オープニング画面登録97

SET-UP

S シャーノネス····································
❷ ストロボ(光量補正) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 65
🛂 アカルサ(露出補正)65
□ 名重電光
4 応用編 再生
応用編 再生では69
再生モードメニュー一覧
ムービー(動画)再生70 ボイスレコーダー再生72
ハイスレコーダー再生
ボイスメモ再生74
再生メニュー
■ 1コマ・全コマ消去/フォーマット76
□ オートプレイ(自動再生)·······78
○ 1コマプロテクト設定/解除······79
□ 全コマプロテクト設定/解除·····81
■ エコマノロナント設定/ 解除0 I
スマートメディア™の誤記録防止について82
■ DPOFについて83
🖴 日付設定84
🖴 1コマ設定85
🖴 確認/解除87
□ 全コマ解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 設定編
各種設定編では90
各種設定一覧90
SET-UPメニュー一覧······90
各種設定メニューの操作91
SET-UPの操作91
SII 4 ピクセル(画像サイブ)/クオリティー(圧縮率)…0.2

はじめに

▶ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

撮影の前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必ず試し 撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してくだ さい。

*本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失など)については補償いたしかねます。

著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので注意ください。また、著作権の目的となっている画像やファルの記録されたメモリーカード(スマートメディア)の伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意願います。

液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分に注意してください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- ●皮膚に付着した場合:
- 付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- ●目に入った場合: きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。

●飲み込んだ場合:

水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き 出したあと、医師の手当を受けてください。

ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

- ◆本製品はクラスB情報技術装置(住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で、住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCC)基準に適合しています。
 - しかし本製品をラジオ、テレビジョン受信機に近づけてお使 いになると、受信障害の原因となることがあります。使用説 明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ◆本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。
 使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因となることがあります。

製品の取り扱いについて

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますので、画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

商標について

- ●iMac、Macintoshは、Apple Computer, Inc.の商標です。
- Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Windowsの正式名称は、 Microsoft Windows Operating Systemです。
- SmartMediaは株式会社 東芝の商標です。
- その他の社名と商品名は各社の商標または登録商標です。

カメラの特長 / 付属品

カメラの特長

- 新開発"スーパーCCDハニカム"(総画素数ハニカム配列 の約330万画素)搭載により、記録画素数約603万画素 の高画質
- ●低分散非球面レンズを採用した高性能光学3倍ズームを 搭載
- 小型軽量アルミニウム・マグネシウム合金ボディー
- ●斬新なポルシェデザイン
- 起動2秒、撮影間隔最短1秒と軽快な操作感
- マクロ撮影機能付きオートフォーカス(マニュアルフォーカス可能)
- 被写体に適した条件を設定できる撮影シーン別オート撮影モード
- 撮影結果の確認に便利なプレビュー機能
- ▼ スーパーCCDハニカムの特長を生かした6.6倍ハニカム ズーム(光学3倍ズームとメガビクセル時最大約2.2倍の なめらかな(多段階)デジタルズーム機能併用)
- 再生ズーム機能(最大18倍)
- 最大画素数でも可能な連写機能
- ムービー(動画)撮影可能(320 × 240 ピクセル、音声 付き)
- 撮影情報の記録に便利なボイスメモ機能
- 音声記録ができるボイスレコーディング機能
- 2型13万画素低温ポリシリコンTFT液晶モニター
- ドットマトリクス表示パネルによるわかりやすい操作
- クレードルに置くだけで簡単充電、簡単パソコン接続
- USB接続により簡単高速に画像ファイル転送が可能
- 簡単プリントを実現するDPOF(Digital Print Order Format)対応
- デジタルカメラの業界統一規格DCF*準拠
 - * DCFは電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された 規格「Design rule for Camera File system」の略称 です。

付属品

クレードル(ピクチャークレードル)(1台)

充電式バッテリー NP-80 容量1300mAh(1本)



ACパワーアダプター AC-5VS

接続コード:約2m(1台)



A/Vケーブル

2.5mmミニミニプラグ×ピンプラグ:約1.5m(1本)



ハンドストラップ(1本)


USBインターフェースセット(1式)


- ·CD-ROM: Software for FinePix EX(1枚)
- 専用USBケーブル(1本)
- ・ソフトウェア取扱ガイド(1部)

使用説明書(本書1部)

安全上のご注意(1部)

保証書(1部)






各部の名称

表示パネル

表示パネルには操作状況によりアイコン(絵表示)が表示され、操作の手助けをします。表示に従って十字ボタンを操作します。



- *カメラの設定状況撮影・再生モード、撮影可能枚数、ストロボ設定、マクロ設定などの確認や変更ができます。
- *表示パネルは撮影操作時(シャッターボタンを除く)では橙色に、再生操作時では緑色に約5秒間点灯します。


表示パネル一覧

Û		□Ⅲ0 オート・ → 人物・ ▲ 風景・ ◇ 夜景・ □Ⅲ モノクロ・ ○M マニュアル・
撮影	モード表示	🖳 連写・👪 ムービー・🖢 ボイスレコーダー・SEI 各種設定・🦣 ズーム移動
泉シ	十字ボタン	▲上・▼下・◀左・▶右
	ズーム	[♣] 望遠・ 區 広角
	プレビューズーム	●拡大・□編小
	ストロボ設定	A ≉ オート・③ 赤目軽減・ 🛊 強制発光・S ≉ スローシンクロ・(豪) 発光禁止
	マクロ設定	♥ ON・∰ OFF
	マニュアルフォーカス	♥ ピントを近くに・♥ ピントを遠くに


▶	モード表示	▶ 静止画・ 🏜 ムービー・ 🖢 ボイスレコーダー・ 🦱 ズーム移動/トリミング・			
再生一种		▶ 再生中・┃┃ 一時停止中・፪፻ 各種設定			
*	コマ送り	■■前画像·■■次画像			
	再生ズーム	⊕拡大・⊖縮小			
	ムービー再生	>, 再生/一時停止・▶▶ 早送り・◆◆巻き戻し・■停止・			
	ムーヒー 内 主 	┫ ▶ ムービーコマ送り			
	ボイスレコーダー/	☆ 再生/一時停止・▶ 早送り・◆ 巻き戻し・■停止・			
	ボイスメモ再生	◀ ▶ 飛ばし再生			

各部の名称


モードレバー



モードダイヤル




10





クレードル




クレードルについて

クレードルを使用すると次のようなときに便利です。

- ●カメラを使用しないときにセットしておけばバッテリーの充電ができます(➡16ページ)。
- ●USBインターフェース接続でパソコンと高速なファイル転送ができます(カードリーダー機能➡100ページ)。
- ●インターネットを経由したテレビ電話ができます(PCカメラ機能➡102ページ)。
- ! ACパワーアダプターと、専用USBケーブルの接続が必要です(→14、99ページ)。

1 準備編

ストラップを取り付けます



ストラップの小さい方の輪を、ストラップ取り 付け部に通します。




次に大きい方の輪の端を、小さい方の輪の中に 通して引っ張ります。

クレードルを設置します




クレードルにACパワーアダプターAC-5Vを接続します。



ACパワーアダプター AC-5Vを電源コンセント に差し込みます。

- ! パソコンと接続したい場合は99ページをご参照ください。
- **!** 弊社専用品以外をご使用になった場合の不具合は保証いたしかねます。

バッテリーをセットします



- バッテリーカバーをスライドさせて開けます。
- ②バッテリーの" "表示がある側からバッテ リーを入れます。



①バッテリーを押し込みながら②バッテリーカバーを閉めます。

! バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。! バッテリーを交換するときは、必ず電源を切ってください。電源を切らずにバッテリーカバーを開けると、各種設定が工場出荷設定に戻ることがあります。


使用するバッテリー

充電式バッテリー NP-80 1本




工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。バッテリーについてのご注意は110、111ページをご参照ください。

バッテリーを充電します



- ①カメラ底部の接続端子カバーを開けます。
- ②カメラの電源は必ずOFFにしてクレードルに セットします。



セルフタイマーランプが点灯し、バッテリーの充電が開始されます。完了するとセルフタイマーランプが消灯します。

♪ クレードル接続端子にしっかりと差し込みます。


クレードルの電源ボタンを押す必要はありません。

- ! 使いきったバッテリーの充電時間は約5時間です。
- ! 充電中に電源を入れると充電が中断されます。
- ! 別売のバッテリーチャージャーBC-80を使用すると 充電時間を短縮できます(→107ページ)。

ACパワーアダプターで使う

クレードルを使用せず、カメラの"DC IN 5V"端子にACパワーアダプター AC-5Vを接続することができます。バッテリーの消耗を気にせず撮影・再生(テレビ接続時など)や充電も可能ですので、旅行先などで便利です。

●使用可能なACパワーアダプター 型名: AC-5VS(付属品)、AC-5VH、 AC-5VN、AC-5V




カメラの電源が切れていることを確認します。 ACパワーアダプターの接続プラグを"DCIN 5V"端子に差し込み、次に電源コンセントに差 し込みます。

- !使用説明書では「ACパワーアダプターAC-5V」と表記しています。
- ! AC-5VS、AC-5VH、AC-5VNは海外でも使用できます(→112ページ)。
- ♪ 弊社専用品以外をご使用になった場合の不具合は保証いたしかねます。
- ! ACパワーアダプターについてのご注意は112ページをご参照ください。


スマートメディア™をセットします

スマートメディア™(別売)

スマートメディアは必ず3.3 V仕様をお使いください。 MG-4 SB(4MB) MG-16 SW(16MB: ID付き) MG-8 SB(8MB) MG-32 SW(32MB: ID付き) MG-16 SB(16MB) MG-64 SW(64MB: ID付き) MG-32 SB(32MB) MG-128 SW(128 MB: ID付き)



- **!** ライトプロテクトシールがはられていると、記録、 消去ができません(➡82ページ)。
- ・本カメラでの動作保証は弊社製スマートメディアの みとなります。
- ∮ 3.3 V仕様品の中には「3 V」または「ID」という表示のものがあります。
- ! スマートメディアについてのご注意は113ページを ご参照ください。




- ●電源が切れていることを確認し、スロットカバーのロックを外しカバーを開けます。
- スマートメディアスロットにスマートメディアを確実に奥まで差し込みます。
- ③スロットカバーを閉めます。
- √ 電源が入った状態でスロットカバーを開けると、スマートメディア保護のため電源が切れます。
- ! スマートメディアの向きが間違っていると奥まで入りません。また、無理な力を加えないでください。

スマートメディア™を取り出します



- 1ファインダーランプが緑色に点灯していることを確認し、電源を切ります。
- ②スロットカバーのロックを外します。



スマートメディアを「軽く押し込む」と、スマートメディアが少し飛び出しますので、簡単に取り出せます。


! 電源のON/OFFについては20ページをご参照ください。

スロットカバーは、絶対に電源を入れたまま開けないでください。スマートメディア、または 画像ファイルが破壊されることがあります。 ! スマートメディアを保管するときは、必ず専用の静電気防止ケースに入れてください。

画像のプリントとパソコンへの取り込みについて ― プリントするときは83、106ページをご参 照ください。

パソコンに画像を取り込むには、99~106 ページをご参照ください。

電源のON/OFF



電源を入/切するには" (つ "(電源)ボタンを押します。電源を入れるとファインダーランプ(緑)が点灯します。

日付がクリアされている場合は、確認画面が表示されます。設定するときは" MENU/OK "ボタンを押します(➡22ページ)。

! モードレバーを" ○ "にして電源を入れると、レンズカバーが開き、レンズ部が動きますので手で押さえないでください。

2	液晶モ	_	表示パネル				
	€ €	長示な	L	0	•		
	2		白点灯	2	4		
	3		赤点灯	3		点滅	
	4		赤点滅	4			


電源を入れバッテリー容量表示を確認します。

- ①バッテリーの容量は十分です(表示なし)。
- ②バッテリーの残容量は約半分以下です。
- ③バッテリーの容量が不足しています。まもなく電源が切れますので、バッテリーを交換するか充電をおすすめします。
- ④バッテリーの容量がありません。ただちに表示が消えて動作を終了します。バッテリーを交換するか充電をしてください。
- ! ●②の表示パネルは、電源を入れて約2秒間のみ表示されます。

オートパワーセーブ機能


機能有効時は、約30秒間操作をしないと液晶モニター を消し、消費電力を抑えます(詳しくは⇒96ページ)。

日時を合わせます




- ① MENU/OK "ボタンを押してメニューを表示 します。
- ② ▲▼< > "で" SII 各種設定 "から" SET-UP " を選びます。
- 3 MENU/OK "ボタンを押します。

日付がクリアされていて"日時設定する"を選ん だ場合は、3から操作します(→22ページ)。



- 1 SET-UP(セットアップ)画面が表示されます。"▲▼"で" 日時設定 "を選びます。
- 2 ▶ "を押します。
- ! 設定した日時は、ACパワーアダプターを接続またはバッテリーを入れて約3時間以上経過していれば、カメラから両方とも取り外しても、約1時間保持されます。

日時を合わせます



- ② MENU/OK "ボタンを押して設定します。
- 【"▲"または"▼"を押し続けると数字が連続して変わります。
- ♪ 時刻表示で" 12:00:00 "を越えると、自動的に AM/PMが切り換わります。
- ! 秒は設定できませんが、時報に正確に合わせるには ゼロ秒時に" MENU/OK "ボタンを押します。




SET-UP画面に戻りますので、設定を終了する には" MENU/OK "ボタンを押します。

日付がクリアされていて"日時設定する"を選んだ場合、SET-UP画面に戻らず撮影または再生モードになります。

2基本編


撮影してみましょう(オート撮影)



1モードレバーを" □ "にし、②モードダイヤルを" AUTO "に合わせます。

ファインダー撮影(マクロ撮影を除く)では "DISP"ボタンを押して、液晶モニターをOFF にします。

●撮影可能距離:約60cm~無限遠



ストラップに手首を通し、両脇をしめ、両手で カメラを構えます。

- ! 約60cmより近づいた場合にはマクロを設定してください(➡54ページ)。
- ♪ 消費電力を抑えるにはファインダー撮影(液晶モニター OFF)をおすすめします。
- ! 一般的な撮影ではオートストロボの使用をおすすめします(⇒51ページ)。
- ! 撮影するときカメラが動くと、画像がブレる原因になります。とくに、暗い場所で撮影する場合は手ブレ防止のためストロボ撮影(⇒50ページ)を行うか、三脚の使用をおすすめします。

撮影してみましょう(オート撮影)



レンズやマイク、ストロボ調光センサーに、指やストラップがかからないようにしてください。

AUTO 1M N 0049

被写体を大きく写したいときは、" ▲ " 〔♣〕望遠) を押します。広い範囲を写したいときは、" ▼ " (♣️基 広角)を押します。このとき液晶モニター に" ズームバー "が表示されます。


- ! 指やストラップがかかると、適正な撮影ができないことがあります。
- ! レンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は109ページを参照してレンズをきれいにしてください。
- ! 光学ズームとデジタルズーム(⇒55ページ)の切り 換わり時は、いったんズームが止まります。
- ! 焦点距離が約36mm~108mm相当(35mmカメラ換算)の光学3倍ズームです。 電源を入れたときの焦点距離は約44mm相当です。





液晶モニターまたはファインダーを使って、被写体がAF(オートフォーカス)フレーム全体を満たすようにねらいます。


! 被写体がAFフレームから外れてしまう場合は、 AF/AEロック撮影を行ってください(■29ページ)。! 薄暗いシーンなど、液晶モニターで被写体の確認がしにくい場合は、ファインダーの使用をおすすめします。



ファインダー撮影では、被写体までの距離が約 0.8m~1.5mの場合、図の□の部分が撮影されます。


₹撮影範囲を正確に合わせたい場合は、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。

撮影してみましょう(オート撮影)



シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターのAFフレームが小さくなり、"シャッタースピード/絞り値"が表示(ファインダーランプ[緑]が点滅から点灯)されるとピント合わせは完了です。

- ! シャッターボタンを半押しすると一時的に液晶モニターの映像が止まりますが、記録される画像とは異なります。
- ∮暗くてピントが合わない場合は、被写体から2m程度離れて撮影してください。



半押しのままさらにシャッターボタンを押し込むと(全押し)"ピッ"と音が鳴り撮影されます。 続いて画像が記録されます。

- ! シャッターボタンをいっきに全押しするとAFフレームは変化せず、そのまま撮影されます。
- √ 撮影するとファインダーランプが橙色に点灯し(撮影不可)、その後緑色に変わると撮影できます。
- ₹ ストロボ充電中はファインダーランプが橙色に点滅します。
- ・被写体(画像の細かさなど)によって記録されるファイル量が一定ではないため、撮影可能枚数が減らないかまたは2コマ減る場合があります。
- √警告表示については115~117ページをご参照ください。

ファインダーランプ表示について

表示	状 態	操作
緑点灯	準備完了	すべての操作が可能
緑点滅	AF・AE動作中、手ブレ警告、AF警告	すべての操作が可能
緑・橙の交互点滅	スマートメディアに記録中	ズーム操作と撮影のみ可能
橙点灯	スマートメディアに記録中	操作できません
橙点滅	ストロボ充電中、PC通信中	操作できません
赤点滅	スマートメディアについての警告未挿入、未フォーマット、フォーマット異常、ライトプロテクトシールがはられている、空き容量がない、スマートメディア異常・レンズ動作異常	操作できません

オートフォーカスの苦手な被写体

このカメラは、正確なオートフォーカス機構を採用していますが、次のような条件・被写体に対しては オートフォーカスが働きにくく、ピントが合わない状態で撮影されることがあります。

- 鏡・車のボディーなど光沢があるもの
- ガラス越しの被写体
- ●髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- 煙や炎などのように実体のないもの
- 被写体が暗いとき
- 被写体の明暗差がはっきりしないとき(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 被写体の手前や後方に物体が共存するとき(オリの中の動物や木の前の人物など)
- 高速で移動する被写体

撮影してみましょう(オート撮影)

撮影可能枚数について

液晶モニターまたは表示パネルに、撮影可能枚 数が表示されます。

- ! ピクセル(画像サイズ)/クオリティー(圧縮率)の変更は、92ページをご参照ください。
- 工場出荷時設定は、1M(ピクセル) NORMAL(ク オリティー)です。



スマートメディア™標準撮影枚数 撮影枚数は被写体により多少の増減があります。また、撮影枚数はスマートメディ アの容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大きくなる場合があります。

ピクセル	(6M	2832×21	28	3M 204	8×1536	1M 128	30×960	VGA 640 x 480
クオリティー	FINE	NORMAL	BASIC	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	NORMAL
画像1枚のファイルサイズ	約2400KB	約1200KB	約460KB	約1300KB	約590KB	約620KB	約320KB	約90KB
MG-4S(4MB)	1	3	8	2	6	6	12	44
MG-8S(8MB)	3	6	17	6	13	12	25	89
MG-16S(16MB)	6	13	33	12	26	25	49	163
MG-32S(32MB)	13	28	68	25	53	50	99	330
MG-64S(64MB)	26	56	137	50	107	101	198	663
MG-128S(128MB)	53	113	275	102	215	204	398	1330

*スマートメディアをフォーマットした状態の撮影可能枚数です。

AF/AEロック撮影




このような構図では被写体(この場合は人物)が AFフレームから外れています。このまま撮影す ると人物にピントが合いません。



被写体がAFフレームに入るようにカメラを少し 動かします。

AF(オートフォーカス)/AE(オートエクスポージャー)ロック このカメラでは、シャッターボタンを半押しするとピントと露出を固定(AF/AEロック)します。液晶モニターの端の被写体にピントを合わせたり、露出を決めてから構図を変えたい場合には、AF/AEロックをしてから構図を変えて撮影すると、きれいに撮影できます。

AF/AEロック撮影




そのままシャッターボタンを半押し(AF/AEロック)し、液晶モニターのAFフレームが小さくなり、"シャッタースピード/絞り値"が表示(ファインダーランプ[緑]が点滅から点灯)されるのを確認します。



シャッターボタンを半押し(AF/AEロック)のまま最初の構図に戻して、さらにシャッターボタンを押し込みます。

- ! AF/AEロック操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり直せます。
- ! AF/AEロック撮影は、どのような撮影方法でも有効です。AF/AEロックをうまく活用しましょう。

ベストフレーミング機能



- " AUTO ・ SP ・ OM ・ OM * の撮影モードで設定できます。" DISP "ボタンを押すごとに液晶モニターの表示が切り換わります。" DISP "ボタンを押して" フレーミングガイド "を表示します。
- ! フレーミングガイドは画像に記録されません。
- √ 縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数の3分割のめやすです。プリントすると3分割の位置から少しずれる場合もあります。

縦横3分割フレーム


主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横の ラインに地平線や水平線を合わせて使用します。 被写体の大きさやバランスを見ながら、躍動感 のある構図で撮影できます。




重要

必ずAF/AEロックを使って構図を決めてください。AF/AEロックをしないとピントが合わないことがあります。

画像を見るには(再生)



モードレバーを" "に合わせます。



"▶"順送り、"◀"逆送りで画像を見ることができます。また、"DISP"ボタンを押すたびに液晶モニターの表示が切り換わります。


! モードレバーを" ▶ "に合わせたときは、最後に撮影した画像が再生されます。

! 液晶モニターが見にくい場合は、液晶モニターの明るさを調節してください(→91、93ページ)。

再生できる静止画について

本機で記録した静止画、または弊社製デジタルカメラ FinePixシリーズ、CLIP-IT80/50、DS-30/20/10およびDS-260HD/250HD/230HD、あるいはそのほかのDCF対応カメラで、3.3V仕様のスマートメディアに記録した静止画(非圧縮を除く)が再生できます。

画像の早送り




再生中に" ◀ "または" ▶ "を約1秒間押し続ける と、画像を早送りできます。



早送り中は小さく3コマ同時に表示されます。 早送りをやめると、枠で囲われた画像が1コマ 表示されます。

再生ズーム



1コマ再生中に"▲▼"を押すと、静止画をズーム(拡大)します。このとき"ズームバー"が表示されます。

ズーム倍率


6M 2832×2128ピクセル画像:最大18倍

3M 2048×1536ピクセル画像:最大13倍

1M 1280× 960ピクセル画像:最大 8倍

VGA 640× 480ピクセル画像:最大 4倍

! ズーム中に" ■ "を押すと、ズームが解除され次の 画像に送られます。



ズームしたあとに、

- ① DISP "ボタンを押します。
- ②" ▲▼◀▶ "を押すと、見える範囲を移動できます。
- 3もう一度、" DISP "ボタンを押すとズームに 戻ります。

! BACK "ボタンを押すと、画像が等倍に戻ります。

トリミング保存






再生ズームを利用後、" MENU/OK "ボタンを押してトリミングします。

ズーム倍率によって保存される画像サイズがかわり、VGAになる場合は"トリミング◆①"の文字が黄色になります。

さらにVGA以下になると"トリミング ◆⑩"表示が消えます。




保存されるサイズを確認し、"MENU/OK"ボタンを押します。トリミングした画像は別ファイルで保存されます。

画像サイズについて


3M	プリントに適しています。	
1M	プリントに適しています。	
VGA	プリント時の画質が低下するため、	トリミ
	ングの文字が黄色になります。	

* **UCA** 以下はプリントに適さないため、トリミングの 文字が消えトリミング保存できません。

マルチ再生




再生モードでは" DISP "ボタンを押すごとに液 晶モニターの表示が切り換わります。" DISP " ボタンを押してマルチ再生(9コマ)にします。




- ▲▼● "でカーソル(橙色の枠)を動かして、コマを選べます。数回 (▲ "か" ▼ "を押すと次のページに切り換わります。
- ②もう一度" DISP "ボタンを押すと、選んだ画像を大きく表示することができます。

! マルチ再生は、1コマ消去、1コマプロテクト、 DPOF1コマ設定、DPOF確認/解除で画像を選択す る場合に便利です。

画像を消すには(1コマ消去)




- ①モードレバーを" ▶ "に合わせます。
- ②" MENU/OK "ボタンを押すとメニューが表示 されます。



" ■消去 び 1コマ を選んだ状態で MENU/OK " ボタンを押します。

- ! 画像を選ぶときは、マルチ再生(➡36ページ)する と便利です。

画像を消すには(1コマ消去)



" ◀▶ "を押して消去したい画像を表示します。




" MENU/OK "ボタンを押すと、表示している画像が消去されます。消去が終わると次の画像が再生され、"「このコマを消去 OK?」"が表示されます。

- !"「アリントラサルċれていますこのコマを測しますカッ?」"が表示された場合は、 DPOF指定されています。"MENU/OK"ボタンを 押すと画像を消去し、DPOF指定が更新されます。


消去を続けるには、3からの操作を繰り返します。

! 1コマ消去をやめたい場合は、"BACK"ボタンを押しメニューに戻ります。メニューを終了するには、もう一度"BACK"ボタンを押してください。

テレビに画像を映す場合



カメラとテレビの電源を切ります。カメラの "A/V OUT(音声/映像出力)"端子にA/Vケープ ル(付属品)のプラグを接続します。



テレビの音声入力/映像入力端子にピンプラグを接続し、カメラとテレビの電源を入れて通常どおり撮影、再生を行ってください。

- ! A/Vケーブルを接続するとカメラから音声は聞こえなくなります。
- ♪ 液晶モニターの画像は消えません。
- ・・電源を入れたままA/Vケーブルを抜き差しすると、 音声が正しく出力されない場合があります。
- ♪ コンセントが近くにある場合は、ACパワーアダプター AC-5Vを接続することをおすすめします。
- ₹ テレビの音声入力端子がステレオの場合は左(白)に接続してください。
- ∮ テレビの音声入力/映像入力については、テレビの 説明書をご参照ください。


3 応用編 撮影

応用編 撮影では

応用編 撮影では、モードレバーを" ○ "に合わせた状態で行えるいろいろな機能をご紹介します。 撮影モードメニュー一覧

撮影モード	設定可能撮影メニュー	工場 出荷時	共通メニュー	ストロボ (50ページ)	マクロ (54ページ)
AUTO オート(➡41ページ)	じセルフタイマー(57ページ) びボイスメモ(59ページ)	OFF OFF		A\$, @, \$, S\$	
SPシーンポジション(●41ページ) ② 人物(●42ページ) ▲ 風景(●42ページ) せ 夜景(●42ページ) □剛モノクロ(●42ページ)		OFF OFF		A\$. @. \$. \$\$ @. \$ A\$. @. \$. \$\$	x x
○ Mマニュアル(→43ページ)	じった	OFF AUTO 100 OFF ノーマル 0 OFF マルチ	S国 各種設定 各種設定につい て詳しくは 91ページ参照。	A\$, ③, \$, S\$	
□ µ連写(➡44ページ)	3 セルフタイマー(57ページ)3 マニュアルフォーカス(63ページ)3 オートブラケティング(61ページ)	OFF OFF OFF			
単 ムービー(動画 (★45ページ) ●ボイスレコーダー(★48ページ)					×

撮影モード AUTO オート/SP シーンポジション



モードダイヤルを回してセットします。

AUTO オート


最も簡単に撮影できる、撮影用途の広い撮影モー ドです。

SP シーンポジション

撮影シーンに適した撮影モードです。

"SP"シーンポジションモードでは、 ♥・▲・
♥・0mの4種類からシーンを選べます。

SPの撮影モードを選ぶには



- ①" MENU/OK "ボタンを押して、メニューを表示します。
- ②" ▲▼◀▶ "で" \$P シーンポジション "から撮影モードを選びます。
- 3 MENU/OK "ボタンを押して決定します。

臘モード ℷ 人物・▲ 風景・♥ 夜景・Ⅲ モノクロ

🥫 人物

人物撮影に適したモードです。肌の色がきれいに 見えるようにし、ソフトな感じに仕上がります。

● ストロボ使用時 オートストロボ・赤目軽減・強制発光・ス ローシンクロ

♥ 夜景

夕景や夜景の撮影に適したモードです。スローシャッター優先の撮影が行われます。

- シャッター スローシャッターモードで、最長約3秒。
- ストロボ使用時 赤目軽減・強制発光

▲ 風景

昼間の風景撮影に適したモードです。建物や山 など風景をくっきりと仕上げます。


ストロボ使用時 自動的に発光禁止になり、設定は変えられません。

EW モノクロ

撮影シーンを限定せず、モノクロで撮影したい 場合に使用します。

▼ストロボ使用時 オートストロボ・赤目軽減・強制発光・ス ローシンクロ


撮影モード **☆**M マニュアル



モードダイヤルを回してセットします。

▲M マニュアル


設定を組み合わせて撮影できるモードです。



" MENU/OK "ボタンを押すと、撮影メニューが表示されます。撮影メニューについて、詳しくは56~68ページをご参照ください。

工場出荷設定に戻すには、オールリセットしてください(➡90ページ)。

撮影モード 🖭 連写



モードダイヤルを回してセットします。

堕 連写

最短約0.2秒間隔で最大5コマ連写できます。




撮影すると必ずプレビュー画面が表示されます。 左から撮影順に画像が並びます。記録する場合 は" MENU/OK "ボタンを押します。記録しない 場合は、" BACK "ボタンを押します。

また記録画像を選択することができます。詳し くは95ページをご参照ください。

- ! ストロボ撮影はできません。
- ♪ ピクセル/クオリティー設定に関わらず、連写速度は一定です。
- オートブラケティングが可能です(➡61ページ)。

- ♪ ピント、露出は1コマ目の撮影時に決定され、途中で変化しません。
- スマートメディアに記録中は、"カードに保存中"と表示されます。
- ファイル記録時間は、" 6M · NORMAL "の画像で 約21秒です。

撮影モート 😕 ムービー(動画)



モードダイヤルを回してセットします。

🚅 ムービー(動画)

一回、最長160秒のムービー撮影モードです。

●撮影形式: Motion JPEG 形式(➡124ページ) 320×240ピクセル 10フレーム/秒

音声付き

- ! 音声が同時に記録されるので、指などでマイク(→6 ページ)をふさがないようご注意ください。
- ♪ スマートメディアの空き容量によっては、一回の撮影時間が160秒より短くなることがあります。
- ♪ 液晶モニターをOFFにすることはできません。
- ♪ FinePix6800Z以外のカメラでは再生できない場合があります。




液晶モニターに撮影可能時間と" [スタンハイ] "が表示されます。

スマートメディア標準撮影可能時間

スマートメディア容量	撮影可能時間(秒)	
MG-4S(4MB)	約23	
MG-8S(8MB)	約47	
MG-16S(16MB)	約94	
MG-32S(32MB)	約191	
MG-64S(64MB)	約385	
MG-128S(128MB)	約774	
ナフフ レノディフォフュ フット」 たは能の担影可能は明秀す		


*スマートメディアをフォーマットした状態の撮影可能時間です。

撮影モード 😭 ムービー(動画)



ムービー撮影ではレンズが広角側に固定され、デジタルズームのみになります。" ▲▼ "ボタンでズームできます。液晶モニターに" ズームバー"が表示されます。

●デジタルズーム焦点距離 約36mm~約72mm相当(約2倍)



シャッターボタンを全押しすると、撮影が開始されます。


! シャッターボタンを押し続ける必要はありません。 ! ピントは約50cm~無限遠の固定になります。

√ 撮影中はピント、ホワイトバランスは固定ですが、 露出はシーンに応じて自動的に変化します。

ホワイトバランスはシャッターボタンを全押し すると、自動的に設定されます。



撮影中は、液晶モニター右上に残り時間をカウ ントダウン表示します。




撮影中にもう一度シャッターボタンを押すと撮 影を終了し、スマートメディアへ記録します。

[!] 残り時間がなくなると自動的に録画が終了し、スマー! トメディアに記録されます。

約160秒の動画(約25MB)のスマートメディアへ の記録時間は、約22秒です。

[₹]撮影開始後すぐに終了しても、約3秒間だけ撮影されます。

♥ ボイスレコーダー



モードダイヤルを回してセットします。

<u>●</u> ボイスレコーダー

- 一回、最長1時間の音声録音モードです。
- ●録音形式: WAVE形式(➡124ページ)

- ! 指などでマイク(⇒6ページ)をふさがないようご注意ください。
- ! スマートメディアの空き容量によっては、一回の録音時間が短くなることがあります。

レンズが出たままになるのを防ぐには、モードをセットしたあとに電源を入れます。





液晶モニター右上に録音可能時間、液晶モニター中央に録音経過時間と" [スタンハイ] "が表示されます。

スマートメディア標準録音可能時間


スマートメディア容量	録音可能時間(分)	
MG-4S(4MB)	約8	
MG-8S(8MB)	約16	
MG-16S(16MB)	約33	
MG-32S(32MB)	約67	
MG-64S(64MB)	約135	
MG-128S(128MB)	約272	

^{*}スマートメディアをフォーマットした状態の録音可能時間です。






- ②録音中は、液晶モニターに経過時間と残り時間をカウント表示し、セルフタイマーランプが点滅します。
- ! シャッターボタンを押し続ける必要はありません。! 残り時間がなくなると自動的に録音が終了します。



録音中にもう一度シャッターボタンを押すと録 音を終了します。


∮録音開始後、すぐに終了しても約3秒間だけ録音されます。

ストロボ撮影



- " ♣OPEN "ボタンを押してストロボをポップアップします。
- ●ストロボ撮影可能距離(AUTO 時) 広角側:約0.2m~約3.5m

望遠側:約0.2m~約2m



"を押してストロボの設定を選びます。" ▶ "を押すたびに、ストロボの設定(A ★・③・ ★・S ★)が変わります。

- ₹ ストロボをポップアップしたときや、ストロボ撮影をした場合、充電するために映像が消えて黒い画面になる場合があります。このときファインダーランプが橙色の点滅をします。
- ! ストロボの設定は撮影モードにより制限されます (⇒40ページ)。
- ! マニュアルフォーカス(⇒63ページ)使用中は、ストロボの設定を変えられません。



A∳ オートストロボ

一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、 ストロボが自動的に発光します。



● 赤目軽減ストロボ

暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使 用します。

撮影前にストロボがプレ発光し、次に撮影のためのストロボが発光します。

赤目現象について

人物を暗いところでストロボ撮影した場合、目が赤く写ることがあります。これは、ストロボの光が目の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤目軽減ストロボを積極的にご利用ください。赤目軽減ストロボを使用するとともに、

● 撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう ● なるべく近づいて撮影する などするとより効果的です。

ストロボ撮影



★ 強制発光ストロボ

窓際や木陰などの逆光撮影、蛍光灯などの照明 の下で適正な色に撮りたいときに使用します。 明るいところでもストロボ撮影が行われます。



S\$ スローシンクロ

スローシャッターでストロボ発光します。 夜景 と人物をきれいに撮影できます。


- ! 明るい撮影シーンでは露出オーバーになることがあります。
- スローシャッターになりますので、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。

背景の夜景をより明るく撮りたい場合は、"SP" モードの" ⊌"(夜景)の使用をおすすめします (➡42ページ)。



🕄 ストロボ発光禁止

ストロボを閉めると発光禁止になります。 室内照明を利用しての撮影、ガラス越しの撮影、 舞台や室内競技などのストロボ光が届かない距離での撮影などに使用します。この場合、オートホワイトバランス(➡125ページ)が働き、 周囲光の雰囲気を残しつつ自然な色に撮影できます。



ストロボを閉めて発光禁止にします。表示パネルに"③"が表示され、ストロボ撮影できません。

- ●下記モードでは" ⑤ "は表示されませんがストロボ撮影できません。
 - ▲ 風景(➡42ページ)
 - **≌** ムービー(→45ページ)
 - 💁 連写(➡44ページ)

- ・暗い場所でストロボ発光禁止で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。
- ! 手ブレ警告については、27、116ページをご参照 ください。

♥ マクロ(近距離)


" AUTO ・ BW ・ □ ・ □ M "の撮影モードで設定できます。

マクロを設定すると近距離撮影ができます。

●撮影可能距離:約20cm~約80cm

- ! マニュアルフォーカス(→63ページ)使用中は、マクロの設定を変えられません。
- ! 撮影の状況に応じてストロボの設定をしてください (⇒50ページ)。
- ! ストロボが明るすぎる場合は、ストロボ(光量補正)を行ってください(⇒65ページ)。
- ♪ 暗い場所で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。

マクロでファインダーを使うと、ファインダー窓とレンズの位置が違うため、実際に見える範囲と写る範囲にズレが生じます。そのため、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。




" ◀ "を押すたびに " ∰ (マクロOFF) "と" ♥ "が 切り換わります。


! 液晶モニターが自動的にONになります。

- ! マクロ撮影は、次のとき自動的に解除されます。
 - 撮影モードを切り換えたとき
 - ■電源が切れたとき

デジタルズーム



- ●デジタルズームにする 光学ズーム(テレ端)に続いてもう一度、"▲" (【▲】望遠)を押します。
- ●光学ズームに戻る デジタルズーム(ワイド端)に続いてもう一度、 "▼"(5型)に角)を押します。
- ! デジタルズームにすると、液晶モニターの映像がなめらかに変化しなくなります。
- ! ピクセル(画像サイズ)設定の変更(⇒92ページ)。



液晶モニターには"ズームバー"が表示されます。液晶モニターの映像が確認しにくい場合は、 シャッターボタンを半押ししてください。

●デジタルズーム焦点距離(35mmカメラ換算)

3M : 約108mm~約151mm相当

(約1.4倍)

1M : 約108mm~約238mm相当

(約2.2倍)

VGA : 約108mm~約475mm相当


(約4.4倍)

ムービー: 約36mm~ 約72mm相当

(約2倍)


光学ズームは約36mm~約108mm相当(35mm カメラ換算)です。

撮影メニュー 撮影メニューの操作



- MENU/OK "ボタンを押してメニューを表示します。
- ②" ◆ ▶ "でメニューを選びます。" ▲ ▼ "で設定を変更します。
- 3" MENU/OK "ボタンを押して決定します。

ページの切り換え



" **△**Mマニュアル "モードでは、メニューの切り 換えが必要です。


液晶モニター右端の"ページ"で切り換えます。

撮影メニュー

ページ	項目
1	♥ · WB · ISO · SET
2	ME · S · {21 · [2
3	•


[√] 撮影モードにより設定可能メニューは変わります。 詳しくは40ページをご参照ください。

撮影メニュー 🕲 セルフタイマー



" AUTO · SP · ♠M · ♠ "の撮影モードで設定できます。


約10秒間のセルフタイマー撮影です。撮影者自身を撮影する場合などに使用します。




被写体にAFフレームを合わせ、シャッターボタンを押すとAFフレーム内に見えるものにピントが合い、セルフタイマーがスタートします。

! AF/AEロック撮影も可能です(⇒29ページ)。
 ! カメラの前に立ってシャッターボタンを押さないでください。ピンボケになったり、適正な明るさ(露出)にならないことがあります。

撮影メニュー 🕲 セルフタイマー



セルフタイマーランプが約5秒間点灯したのち点滅に変わり、さらに約5秒後に撮影されます。



撮影されるまでの間、液晶モニターと表示パネルにカウントダウン表示されます。


セルフタイマーは撮影ごとに自動的に解除されます。

! スタートしたセルフタイマー撮影は、"BACK"ボタンを押すと解除できます.

! 多重露光時は、セルフタイマーは解除されません。

♪ 液晶モニターがOFFの場合でも、表示パネルで確認できます。

撮影メニュー ② ボイスメモ




- " AUTO "の撮影モードで設定できます。 撮影直後にその画像に対して最大30秒間の音声 メモ(コメント)を付けることができます。
- ●録音形式:WAVE 形式(➡124ページ) 音声ファイルサイズ:約240KB(30秒録音時)



通常どおり撮影します。続けて" [雖スタンルイ] "と液晶 モニターに表示されます。

- ! スマートメディアの空き容量によっては、録音時間が30秒より短くなることがあります。
- √ 液晶モニターをOFFにしても、ボイスメモで撮影すると自動的にONになります。録音終了後、OFFに戻ります。

撮影メニュー ② ボイスメモ



- MENU/OK "ボタンを押すと録音がスタート します。
- ②録音中は液晶モニターに残り時間が表示され、セルフタイマーランプが点滅します。


30秒間録音すると、液晶モニターに"録音終了"と表示されます。

完了する場合: "MENU/OK ボタンを押します。 録り直しする場合: "BACK ボタンを押します。

カメラ前面のマイク(→6ページ)に向かって録音してください。約20cm離れると、うまく録音できます。

♪ 途中で完了する場合は"MENU/OK"ボタンを押してください。

撮影メニュー № オートブラケティング



" 💁 "の撮影モードで設定できます。

同じ画像を露出を変えて撮影したいときに使用します。自動的に設定値きざみで適正・オーバー・アンダーの露出で3枚連続して撮影します。

- ●設定値は3種類 ± 1/3・± 2/3・± 1EV)です。 FVについては124ページをご参昭ください。
- ♪ ストロボ撮影はできません。
- ! 必ず3枚の画像が撮影されます。ただし、スマート メディアに3枚分の空き容量がない場合は撮影でき ません。


オートプラケティング設定時は、5枚連写はできません。



撮影するとプレビュー画面が表示されます。 Aが適正、 Bがオーバー、 Cがアンダーです。記録する場合は" MENU/OK "ボタンを押します。記録しない場合は" BACK "ボタンを押します。また記録画像を選択することができます。詳しくは95ページをご参照ください。

- ! スマートメディアに記録中は"カードに保存中"と表示されます。
- **!** ファイル記録時間は" **6M** · NORMAL "の画像で約 12秒です。

撮影メニュー (WB) ホワイトバランス



" **△**M "の撮影モードで設定できます。

撮影時の環境・照明光に合わせ、ホワイトパランスを固定して撮影を行いたい場合に設定を変更します。

AUTO時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊な光源下では、正しいホワイトバランスが得られない場合があります。その場合は光源に合わせたホワイトバランスを選択してください。ホワイトバランスについては125ページをご参照ください。

AUTO:自動調整

(光源の雰囲気を残した撮影)

※ :晴れた屋外での撮影

🐸 :日陰での撮影

一: 昼光色蛍光灯下での撮影


□2 :昼白色蛍光灯下での撮影

3 : 白色蛍光灯下での撮影

· : 電球、白熱灯下での撮影


*ストロボ発光時は、ホワイトバランス設定は無効になりますので、意図した撮影の場合ストロボを押し下げて発光禁止(➡53ページ)にしてください。

撮影メニュー SO 感度




- " [▲]M "の撮影モードで設定できます。 室内の撮影などで、ストロボを使わずに明るく 撮影したい場合や、高速シャッターを切りたい とき(手ブレ防止など)に使用します。
- ●設定値:100・200・400

撮影メニュー MF マニュアルフォーカス



- " **せ・** M・ M・○ 7の撮影モードで設定できます。 AFでピントが合いにくい場合や、ピントを固定 して撮影したいときに使用します。
- "ON"にすると液晶モニターに、"MF"マークが表示されます。

撮影メニュー MF マニュアルフォーカス



ピントは" \triangleleft "(\checkmark ")を押すと近くに、" \triangleright "(\checkmark ")を押すと遠くに調節できます。ピントの確認は液晶モニターで行ってください。

! マニュアルフォーカス" ON "では、マクロ・ストロボの設定が変更できませんので、先にマクロ(⇒54ページ)・ストロボ(⇒50ページ)の設定を行ってください.

撮影メニュー 💲 シャープネス



" ☎M "の撮影モードで設定できます。

輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質を 調整するときに使用します。

●3段階切り換えです。

ハード :輪郭を強調します。

建物、文字などを鮮明にしたい撮

影に最適です。

ノーマル:通常の撮影に最適なシャープネス


処理をします。

ソフト:輪郭をソフトにします。

人物などソフトにしたい撮影に最

適です。

撮影メニュー (チェ ストロボ(光量補正)



" ○M "の撮影モードで設定できます。

ストロボ光が届かない(うす暗くなる)場合や、 近距離でストロボ撮影する場合など、適正な明 るさにならないときに使用します。

●補正範囲:±2段階

(- 0.6EV~ + 0.6EV、約0.3 EVステップ) EVについては124ページをご参照ください。

撮影メニュー チー アカルサ(露出補正)



" ○M "の撮影モードで設定できます。 被写体と背景のコントラスト(明暗の差)がきわめて大きい場合など、適正な明るさ(露出)が得られないときに使用します。

●補下範囲:11段階

(- 1.5EV ~ + 1.5EV,約0.3EVステップ) EVについては124ページをご参照ください。

! 次のような状態では、無効になります。

- オートまたは赤目軽減でストロボが発光したとき
- 強制発光で撮影シーンが暗いとき

撮影メニュー (** アカルサ(露出補正)

次のような被写体のとき効果があります

+(プラス)補正のめやす

- 白っぽい紙に黒い文字の印刷物の複写: + 1.5EV
- 逆光の人物撮影: + 0.6 ~ + 1.5EV
- スキー場などの明るい場面や反射の強い場合: + 0.9EV
- 液晶モニター内を空の部分が大きく占める 場合

: + 0.9EV


- (マイナス)補正のめやす

- スポットライトを浴びた人物、特にバックが暗い場合: 0.6EV
- 黒っぽい紙に白い文字の印刷物の複写: 0.6FV
- 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い 場合: - 0.6EV

♪次のような状態では、無効になります。

- オートまたは赤目軽減でストロボが発光したとき
- 強制発光で撮影シーンが暗いとき

撮影メニュー □ 多重露光





" **△**M "の撮影モードで設定できます。

撮影した画像が重なって表現される撮影方法で す。通常得られない画像を撮影できます。

- √ 撮影した画像が露出オーバーになる場合は、アカルサ(露出補正)でマイナス補正することをおすすめします。

多重露光の回数に制限はありません。





2 ▶ "を押して、次のコマ撮影に移行します。


次の撮影(多重露光)を行うと、画像が重なって プレビュー表示されます。

- ●さらに多重露光するには:" ▶ "を押します。
- ●画像を記録するには : " MENU/OK "を押 します。
- ●ひとつ前に戻るには :" ◀ "を押します。
- ●記録しないで止めるには:"BACK"ボタンを

押します。

₹ 撮影画像表示の設定にかかわらず必ずプレビューされます。

撮影メニュー [0] 測光



" **△**M "の撮影モードで設定できます。

被写体と背景の明るさが大きく異なる撮影シーンでマルチで思いどおり測光されない場合に使用します。

- ●アベレージ: 画面全体を平均して測光します。
- ●スポット: 画面中央部の露出が最適になるように測光します。
- ●マルチ: 自動で場面を判別し、露出が最適になるよう に測光します。

!" ○ · AUTO · SP · □ "時はマルチに固定されています。

次のような被写体のとき効果があります


- アベレージ 構図や被写体により露出が変化しにくい特長 があります。白や黒などの服を着た人物や、 風景の撮影などに有効です。
- スポット 明暗差の大きい被写体で、ねらったものに正確に露出を合わせたいときに有効です。
- マルチ シーン自動認識により被写体を分析し、幅広 い条件で適正な露出が得られます。通常はマ ルチの使用をおすすめします。

4 応用編 再生

応用編 再生では


応用編 再生では、モードレバーを" ▶ "に合わせた状態で行えるいろいろな機能をご紹介します。 再生モードメニュー一覧

再生しているファイル	静止画	動画	音声
	iii 消去(76ページ)iii オートプレイ(78ページ)	iii 消去(76ページ)iii オートプレイ(78ページ)	■ 消去(76ページ)
設定可能再生メニュー	プロテクト(79ページ)□ DPOFプリント予約(83ページ)	□ プロテクト(79ページ)	⊶ プロテクト(79ページ)
	🔠 各種設定(90ページ)	🔠 各種設定(90ページ)	🛅 各種設定(90ページ)




コンセントが近くにある場合は、静止画やムービーを再生している最中に電源が切れないように、ACパワーアダプター AC-5Vでの使用をおすすめします(➡17ページ)。

ムービー(動画)再生



" **◆ ▶** "でムービーファイルを選びます。



- ①" ▼ "を押すと再生されます。
- ②液晶モニターに再生時間とバーが表示されま す。
- マルチ再生ではムービー再生できません。"DISP" ボタンで通常再生にしてください。
- 静止画に比べ、ひと回り小さく表示されます。

- √ スピーカーをふさがないでください。
- ! 音が聞き取りにくい場合は、音量調節をしてください(➡91、93ページ)。
- ∮ 高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦に白い スジが入ることがありますが故障ではありません。

ムービー再生操作方法


	操作	説 明
再生		再生が終わると自動的に停止します。
一時停止/解除		再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止を解除します。
停止		再生を停止します。
早送り/巻き戻し		再生中に操作すると早送り/巻き戻しします。
コマ送り	一時停止中	●一時停止中に" ■ "または" ▶ "を押すたびに1コマずつ 送られます。●押し続けると速く送られます。

^{*}パソコンでの再生については100ページをご参照ください。


再生できるムービーファイルについて

本機で記録したムービーファイル、または弊社製デジタルカメラで3.3V仕様のスマートメディアに記録したムービーファイルが再生できます。ただし、本機で80秒を越えて記録した場合、FinePix4700Z/40i/4500で再生すると"「READ ERROR」"表示し、再生することはできません。

ボイスレコーダー再生



" **< ▶** "でボイスファイルを選びます。



- ①" ▼"を押すと再生されます。
- ②液晶モニターに再生時間が表示されます。

! マルチ再生ではボイスレコーダー再生できません。 "DISP"ボタンで通常再生にしてください。

" マイク "の画像で表示されます。

√ スピーカーをふさがないでください。

! 音が聞き取りにくい場合は、音量調節をしてください(→91、93ページ)。

ボイスレコーダー再生操作方法


	操 作	説 明
再生		再生が終わると自動的に停止します。
一時停止/解除		再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止を解除します。
停止		再生を停止します。
早送り/巻き戻し		●再生中に操作すると早送り/巻き戻しします。 ●押し続けると速く送られます。
飛ばし再生	一時停止中	ー時停止中に" ◀ "または" ▶ "を押すたびにスキップします。 おおよその再生位置がめやすとなるバーが表示されます。

再生できるボイスファイルについて


*パソコンでの再生については100ページをご参照ください。

本機で記録したポイスファイル、または弊社製デジタルカメラで3.3V仕様のスマートメディアに記録した60分以内のボイスファイルが再生できます。

ボイスメモ再生



" **◆**▶"でボイスメモ付き画像ファイルを選びます。



- 0 ♥ "を押すと再生されます。
- ②液晶モニターに再生時間とバーが表示されま す。
- マルチ再生ではボイスメモ再生できません。"DISP"ボタンで通常再生にしてください。
- (" № "のアイコンで表示されます。

- ! スピーカーをふさがないでください。
- ! 音が聞き取りにくい場合は、音量調節をしてください(→91、93ページ)。

ボイスメモ再生操作方法

	操作	説 明
再生		再生が終わると自動的に停止します。
一時停止/解除		再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止を解除します。
停止		再生を停止します。
早送り/巻き戻し		再生中に操作すると早送り/巻き戻しします。

^{*}ボイスメモでは飛ばし再生はできません。

再生できるボイスメモファイルについて

本機で記録したポイスメモファイル、または弊社製デジタルカメラで3.3V仕様のスマートメディアに記録した30秒以内のポイスメモファイルが再生できます。

^{*}パソコンでの再生については100ページをご参照ください。

1コマ消去

選んだファイルだけを消去します。

! プロテクト(⇒79、81ページ)したファイルは消せません。


全コマ消去

プロテクトしたファイル以外をすべて消去し ます。

フォーマット

すべて消去してこのカメラ用に作り直します (スマートメディアの初期化)。

! プロテクトしたファイルも消えます。




" MENU/OK "ボタンを押してメニューを表示します。


! " TO CARD ERROR " " TO CARD NOT INITIALIZED " " TREAD ERROR

" 【 WAITE ERROR】"が表示された場合は、まずスマート メディアの接触面(金色の部分)を乾いた柔らかい布 などでよくふいてから、再度セットしてください。 また、フォーマットが必要な場合があります。

! メニューを終了するには"BACK"ボタンを押してく ださい。



- ①" ◀▶ "で" 🗰 "を選びます。
- ② ▲▼ "を押して" 1コマ "か" 全コマ "か" フォーマット"を選びます。
- 3 MENU/OK "ボタンを押します。



実行を確認する画面が表示されます。


全コマ消去かフォーマットを実行するには " MENU/OK "ボタンを押します。

- 1コマ消去ではファイルを" ◀▶ "で選んでから、
- "MENU/OK"ボタンを押します。


! やめる場合は"BACK"ボタンを押してください。 !" 「アリントラウネホスでルキチネコマ淋ムルキナカァ?」"が表示された場合は、 DPOF指定されています。" MENU/OK "ボタンを 押すと画像を消去します。

フォーマットするとすべて消去されます。

醒メニュー 🗊 オートプレイ(自動再生)




" MENU/OK "ボタンを押してメニューを表示します。



- ①" ◀▶ "で" 🗊 "を選びます。
- ②" MENU/OK "ボタンを押します。画像が自動的にコマ送りされて再生されます。


- ! オートプレイ中はオートパワーオフしません。
- ! ムービー、ボイスメモは自動的に再生が始まります。 再生が終わると次のコマに進みます。ボイスレコー ダーは再生しません。
- ♪ "DISP"ボタンを一回押すと、液晶モニターに再生コマNo.が表示されます。
- ♪ 途中でやめる場合は、"BACK"ボタンを押してください。

両生メニュー ◯ 1コマプロテクト設定/解除




- " MENU/OK "ボタンを押すとメニューが表示されます。
- **!** 画像を選ぶときはマルチ再生(→36ページ)すると 便利です。

プロテクトとは、誤って消去しないように設定することです。ただし"フォーマット"するとすべて消去されます(→76ページ)。




- ①" ◀▶ "で" □ "を選びます。
- ②" ▲▼ "を押して" 1コマ設定/解除 "を選びます。
- 3" MENU/OK "ボタンを押します。

再生メニュー <mark>⊶</mark> 1コマプロテクト設定/解除




""でプロテクトしたいファイルを選びます。




" MENU/OK "ボタンを押すとプロテクトされ、液晶モニターに" ፟ "が表示されます。 プロテクトを解除するには、もう一度" MENU/ OK "ボタンを押します。

! プロテクト操作を終了するには"BACK"ボタンを押し、メニューに戻ります。メニューを終了するにはもう一度"BACK"ボタンを押してください。

プロテクトを続けるには、3からの操作を繰り返します。




" MENU/OK "ボタンを押すとメニューが表示されます。



- ①" ◀▶ "で" □ "を選びます。
- ② ▲▼ "を押して" 全コマプロテクト "か" 全コマ解除 "を選びます。
- 3 MENU/OK "ボタンを押します。

プロテクトされていても"フォーマット"すると すべて消去されます(➡76ページ)。


再生メニュー <mark>⊶</mark> 全コマプロテクト設定/解除



実行を確認する画面が表示されます。実行するなら" MENU/OK "ボタンを押します。

スマートメディア™の誤記録防止について

ライトプロテクトシールをはると、画像の記録/ 消去・フォーマットができません。シールをは がすと通常どおり使用できます。




- *必ず専用のライトプロテクトシール(A)を、ライトプロテクトエリア内(B)に、はみ出さないようにしっかりとはってください。はがしたシールの再利用はできません。
- *シールの端で手を切らないようにご注意ください。
- *シールが汚れていると、誤記録防止されないことが あります。

プロテクト操作を終了するには"BACK"ボタンを押し、メニューに戻ります。メニューを終了するにはもう一度"BACK"ボタンを押してください。

再生メニュー 🕒 DPOFについて




DPOF(ディーポフ)とはDigital Print Order Format(デジタルプリントオーダーフォーマット)のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその枚数などの指定情報をスマートメディア™などに記録するときの形式です。




- DPOF対応デジタルカメラ(本機)では上記の情報をカメラの操作でスマートメディア™に記録することができます。
- ・DPOF情報を記録したスマートメディア™を、フジフイルム デジタルカメラプリントサービス(FDiサービス)取 り扱い店にお持ちいただくだけで、指定情報どおりの高画質プリントサービスが受けられます。
- DPOF対応プリンターでは、DPOF情報があれば、指定コマ(画像ファイル)を指定枚数だけ自動的にプリントできます。

再生メニュー 🖰 日付設定



プリントに撮影した日付を入れるか入れないか を選べる機能です。


- ①モードレバーを" ▶ "に合わせます。
- ②" MENU/OK "ボタンを押してメニューを表示 します。
- ③" ▶ "を押して" 🖴 "を選びます。




- 1 で" 日付 "を選びます。
- ②* ◆ 下を押すと"日付あり"か"日付なし"が 設定できます。その後、設定を変更するか電 源を切るまで有効です。

!他の設定の前に必ず日付あり/なしの設定を行ってください。

再生メニュー 🕒 1コマ設定



- ①" ▲▼"で"1コマ設定"を選びます。
- 2" MENU/OK "ボタンを押します。




- ①" ◀▶ 'を押して設定するコマを表示させます。 ②* ▲▼ "でプリント枚数を指定します。 確定したコマには" ♣ とプリント枚数"、日付設
- 【" ◆ でコマを送ると、自動的に設定が決定されます。

定ありの場合は" ()"が表示されます。

1コマ設定を続けるには、**12**の操作を繰り返します。

∮ 1コマ設定の前に必ず日付あり/なしを設定してください。

再生メニュー 🕒 1コマ設定




実行する場合

設定が終わったら、必ず"MENU/OK"ボタンを押して決定してください。液晶モニターにトータル枚数が表示され、メニューに戻ります。

! 指定できるプリント枚数は1コマにつき99枚までです。また、同一スマートメディア内でプリント指定できるコマ数は999コマまでです。


86 ! "トータル"は指定したプリント枚数の合計です。




キャンセルする場合

"BACK"ボタンを押すと、選択中のコマの設定のみキャンセルされます。選択中のコマ以外の設定はキャンセルされません。

両生メニュー □ 確認/解除




- ①" ▲▼ "で" 確認/解除 "を選びます。
- 2" MENU/OK "ボタンを押します。



" **→** "を押すと、プリント枚数設定をしたコマだけが再生され、各コマの設定を確認できます。

- ! 画像を選ぶときはマルチ再生(⇒36ページ)すると 便利です。
- ! 確認/解除をやめたい場合は、"BACK"ボタンを押し メニューに戻ります。メニューを終了するにはもう 一度"BACK"ボタンを押してください。

再生メニュー 🖴 確認/解除




プリント設定を解除するには解除したい画像を表示し、" MENU/OK "ボタンを押します。 プリント設定の解除が終わると次の画像が再生され" [2071/21] "が表示されます。

- ! すべてのプリント設定が解除されている場合"トータル"は"00000枚"になり、背景が青い画面になります。


プリント設定の解除を続けるには、2からの操作を繰り返します。

再生メニュー 🕒 全コマ解除



- ②" MENU/OK "ボタンを押します。

! ムービー、ボイスレコーダー再生時はDPOFメニューは表示されません。



実行を確認する画面が表示されます。実行するなら" MENU/OK "ボタンを押します。



液晶モニターにトータル枚数" 00000枚 "が表示され、その後メニューに戻ります。

5 設定編

各種設定編では


設定編では、撮影・再生モードのメニュー" 531 各種設定 "で行える機能をご紹介します。 各種設定一覧

静止画撮影時	ムービー撮影/ボイスレコーダー録音時	再生時
ピクセル/クオリティー(92ページ) SET-UP モニター明るさ(93ページ)	モニター明るさ(93ページ)	SET-UP 音量(93ページ) モニター明るさ(93ページ)

SET-UPメニュー一覧


項目	表示	工場出荷時	内 容
撮影画像表示	OFF/ON/プレビュー	OFF	詳しくは94ページ参照。
オートパワーセーブ	2分/5分/OFF	2分	詳しくは96、125ページ参照。
USB設定	カードリーダー/PCカメラ	カードリーダー	詳しくは99ページ参照。
オープニング画面	ON/OFF	OFF	電源投入時に、登録したオープニング画面を表示するかし ないかを設定できます。
オープニング画面登録	登録 🔼	-	詳しくは97ページ参照。
日時設定	設定 🔼	-	詳しくは21ページ参照。
コマNO.メモリー	ON/OFF	OFF	詳しくは98ページ参照。
ビープ	HIGH/LOW/OFF	HIGH	操作したときの"ピッ"の音量を設定できます。
○ LCDモニター	ON/OFF	ON	モードレバーを" ◘ "にしたときに、自動的に液晶モニター をONにするかOFFにするか設定できます。
オールリセット	実行 ▶	-	日時設定とオープニング画面登録、カメラカスタマイズを除く、すべての設定(撮影、再生メニュー含む)を工場出荷設定にリセットします。

各種設定メニューの操作



- MENU/OK "ボタンを押して、メニューを表示します。
- ②" **◆▶** "で" **⑤** "を選び、" **▼▲** "で項目を選び ます。
- ❸ MENU/OK "ボタンを押して、各設定に移行 します。

SET-UPの操作



- " SET-UP "を選んだ場合、SET-UP画面が表示 されます。
- ①"▼▲"で項目を選びます。
- ②" ◀▶"で設定を変更します。" MENU/OK" ボタンを押して設定を終了します。

! " オープニング画面登録 ** 日時設定 ** オールリセット "は* ▶ "を押します。

8団 ◆ ピクセル(画像サイズ)/クオリティー(圧縮率)

4種類のピクセル(画像サイズ)と、3種類のクオリティー(圧縮率)の組み合わせを選べます。目的に応じた設定をしてください。

プリントをきれいに仕上げるには

できるだけ大きな画像サイズで、低い圧縮率 (FINEかNORMAL)を使用します。ただし、1 コマのファイル容量が大きくなるため、撮影可能枚数は少なくなります。

インターネット用途で使用するには


パソコンの画面で見ることが目的なので、小さな画像サイズ(VGAなど)を使用します。この場合、1コマのファイル容量は小さいため、撮影可能枚数は多くなります。

クオリティー(圧縮率)について

画質を優先する場合は"FINE"を、枚数を優先する場合は"BASIC"を選んでください。

通常は、"NORMAL"で十分な画質が得られます。

! ピクセルとクオリティーの組み合わせは、全部で8 種類になります(⇒28ページ)。




- ① ▲▼ "でピクセル設定を変更し、" ◀► "でクオリティー設定を変更します。
- 2 MENU/OK "ボタンを押して決定します。
- ! 静止画撮影時に設定できます。


画像サイズについて

6M	2832×2128ピクセル
3M	2048×1536ピクセル
1M)	1280× 960ピクセル
VGA	640× 480ピクセル

★ モニター明るさ/音量



"モニター明るさ"または"音量"のメニューを実行すると、液晶モニターに"調節バー"が表示されます。



- ①" ◆ "で液晶モニターの明るさ/スピーカーの音量を調節します。
- 2 MENU/OK "ボタンを押して決定します。

5

! 音量はモードレバーが再生のときに設定できます。

√ 設定を変更しない場合は"BACK"ボタンを押してください。

SET-UP 撮影画像表示



撮影後に撮影結果を表示するかどうか設定でき ます。

OFF :撮影結果は表示されず、自動的に

記録されます。

ON :撮影結果が約2秒間表示され、自

動的に記録されます。

プレビュー:撮影結果が表示され、記録するか

どうか選べます。


また、プレビューズームや記録画

像の選択が可能です。

- ●記録する場合" MENU/OK "
- ●記録しない場合"BACK"

・
・
連写・オートブラケティング・多重露光は設定にかかわらず必ずプレビューされます。

プレビューズーム




プレビューを拡大して細部の確認ができます。

- **①**" ▲▼ "でズームします。
- 2" DISP "ボタンを押します。
- ③" ▲▼◀▶ "を押すと、見える範囲を移動できます。
- ④もう一度、"DISP"ボタンを押すとズームに 戻ります。

プレビューではトリミング保存されません。予84ページ)と操作は同じです。

記録画像の選択



連写・オートブラケティングでは画像を選んで 記録できます。

- ①" ◀▶ "で記録しない画像を選びます。
- 2" ▼ "で" 🍿 "マークが表示/非表示されます。

! 連写・オートブラケティングは、プレビューズームはできません。



記録しない画像すべてに" 💼 "マークを表示し、 " MENU/OK ボタンを押して画像を記録します。

SET-UP オートパワーセーブ



本機能を有効にし、約30秒間操作をしないと一時的に液晶モニターを消し、消費電力を抑えます(スリープ)。その後、しばらく放置(2分または5分)すると自動的に電源が切れます。バッテリー駆動時間をできるだけ長くしたいときに使用します。




スリープしているときにシャッターボタンを半押しすると、撮影可能状態に復帰します。電源をON/OFFするよりも、素早く撮影可能になるので便利です。

! スリーブ時は表示パネルにFinePixと表示されます。! オートプレイとUSB接続時ではオートパワーセーブは無効になります。

液晶モニターOFF、セットアップ、再生モードではスリープは機能しませんが、しばらく放置(2分または5分)すると自動的に電源が切れます。


! シャッターボタン以外のボタンでも復帰できます。



カメラの電源を入れると、ここで登録した画面 が液晶モニターに現れます。

- 1オープニング画面登録を実行すると登録画面が表示されます。
- ②" **◆**▶ "で登録する画像を選びます。
- 3 MENU/OK "で設定します。


! オープニング画面は枠付きのため、枠の部分は画像が表示されません。



- ①設定の確認画面が表示されます。
- ②" MENU/OK "で実行します。

SET-UPのオープニング画面項目はONにして ください(➡90ページ)。 5

SET-UP コマNO.メモリー



OFF:スマートメディアごとに「ファイルNo.

0001」から撮影

ON:最後に使用したスマートメディアの「最

終ファイルNo.」から続けて撮影

"ON"にすると、パソコンなどに画像を取り込んだときにファイル名が重複しないので、ファイルの管理に便利です。

! 記憶した「最終ファイルNo.」より、大きいファイル No.の画像がスマートメディアにあった場合、大き いファイルNo.の続きから撮影されます。



画像を再生するとファイルNo.を確認できます。 液晶モニターの右上の7けたの数字のうち下4けた がファイルNo.で、上3けたはフォルダーNo.です。

- ! スマートメディアを交換するときは、必ず電源を切ってからスロットカバーを開けてください。電源を切らずにスロットカバーを開けると、コマNO.メモリーが機能しません。
- ♪ ファイルNo.は0001から9999までで、それを超えるとフォルダーNo.が1つ繰り上がります。最大で999-9999までカウントされます。
- ♪ コマNO.メモリーを"OFF"にすると、記憶した「最終ファイルNo.」がリセットされます。
- ♪他のカメラで撮影した画像は、コマNo.表示が異なる場合があります。

6 PC接続編

PC(パソコン)接続編では

PC接続編では、USB接続で利用できる機能の概要と接続方法を説明します。詳しくは別冊のソフトウェア取扱ガイドをご覧ください。

カードリーダー機能について

スマートメディアから簡単に画像の読み出し、 書き込みができます。USBインターフェース接 続により、高速にファイル転送が行えます。 (➡100ページ)。

PCカメラ機能について

インターネット接続されたパソコン間でテレビ 電話が楽しめます。また、動画をパソコンで記 録できます(➡102ページ)。


! Macintoshはテレビ電話に非対応です。

カメラカスタマイズについて

専用ソフトをダウンロードして使用すると下記の機能が利用できます(➡105ページ)。

- ●パソコン上のお気に入りの画像をオープニング画面 に登録する。
- ●オートプレイの表示方法を追加する。
- ●撮影した画像のExif情報にコピーライト(撮影者情報)を付加する。

別冊のソフトウェア取扱ガイドを参照し、ドライバやソフトをインストールしてください。



- ●クレードルにACパワーアダプターAC-5Vと、 専用USBケーブルを接続します。
- ②専用USBケーブルをパソコンのUSB端子に 接続します。

! 専用USBケーブルの向きに気をつけてください。

カメラカスタマイズ専用ソフトをダウンロード するには"FinePixViewer"でオンラインユー ザー登録が必要です。詳しくは別冊のソフトウェ ア取扱ガイドをご覧ください。

またオンラインユーザー登録、テレビ電話、ソフトのダウンロードを行うには、インターネット接続環境が必要です。 テレビ電話をするにはパソコンにマイクロホンとスピーカーが必要です。

6

カードリーダー接続方法




" SET-UP "のUSB設定を" カードリーダー "に します(➡90、91ページ)。

! クレードルにACパワーアダプターと、専用USBケーブルが接続されていることを確認してください。


別冊のソフトウェア取扱ガイドを参照し、ソフトウェアをインストールしてください。

FinePixViewerを使用しない場合 - QuickTime3.0以降のソフトウェアまたはDirectX8.0ランタイム(Windowsの場合)が必要です。ボイス再生はOS付属のソフトウェアで可能です(Windows、Macintosh共)。




- **1**撮影したスマートメディアをセットします。
- ②カメラの底部、接続端子カバーを開けます。
- ③カメラの電源をOFFにしてクレードルにセットします。

√ クレードル接続端子にしっかりと差し込んでください。



クレードルの" o "(電源)ボタンを押すとリムーバブルドライブとしてパソコンに接続され、クレードルの電源ランプが点灯します。また、表示パネルに" CARD READER "が表示されます。 『パソコンと接続中はオートパワーセーブしません。

Windowsでドライバのインストールが開始された場合は別冊のソフトウェア取扱ガイドをご参照ください。



パソコンと通信中はセルフタイマーランプが点滅/ファインダーランプが緑・橙に交互点滅します。通信中はカメラを取り外さないでください。

♪ カメラを取り外すには104ページをご参照ください。

ファイルの読み出し、書き込みができます。また、 カメラカスタマイズ →105ページ ができます。


クレードルを使用しない場合カメラのデジタル(USB)端子に専用USBケーブルを接続し、カメラの電源を入れます(➡6、20ページ)。

! ACパワーアダプターの使用をおすすめします (⇒17ページ)。

PCカメラ接続方法




" SET-UP "のUSB設定を" PCカメラ "にします (➡90、91ページ)。



- ①カメラの底部、接続端子カバーを開けます。
- ②カメラの電源をOFFにしてクレードルにセットします。
- ! クレードルにACパワーアダプターと、専用USBケーブルが接続されていることを確認してください。

別冊のソフトウェア取扱ガイドを参照し、ソフトウェアをインストールしてください。

! クレードル接続端子にしっかりと差し込んでください。




クレードルの" () で電源)ボタンを押すとパソコンに接続され、クレードルの電源ランプが点灯します。また、表示パネルに" PC CAMERA"が表示されます。

●撮影可能距離:約50cm~無限遠

! パソコンと接続中はオートパワーセーブしません。

Windowsでドライバのインストールが開始された場合 は別冊のソフトウェア取扱ガイドをご参照ください。



- ①パソコンと通信中はセルフタイマーランプが 点滅/ファインダーランプが緑・橙に交互点 滅します。通信中はカメラを取り外さないで ください。
- ②クレードルの角度を変えることができます。 PCカメラ接続で使用すると便利です。

✔ PCカメラ接続では、レンズが広角側に固定されます。
✔ カメラを取り外すには104ページをご参照ください。

動画をパソコンで記録、またはテレビ電話ができます。 詳しくは別冊のソフトウェア取扱ガイドをご覧ください。

クレードルを使用しない場合

カメラのデジタル(USB)端子に専用USBケーブルを接続し、カメラの電源を入れます(●6、20ページ)。

【ACパワーアダブターの使用をおすすめします●17ページ)

パソコンと接続を切るには


接続を切る前に必ず次の操作を行ってください。

カードリーダー接続の場合

- セルフタイマーランプが点滅していない(パ ソコンと通信していない)ことを確認します。
- ②ご使用のパソコンを以下のOSの手順に従って操作します。続いて右の③へ進みます。
 - ●Windows 98の場合 クレードルの電源ランプが点灯していることを確 認します。
 - ●Windows Me/2000 Professionalの場合
 - "FinePixViewer "を終了します。タスクバーの取り外しアイコンをクリックして、メディアの「取り外し」をおこないます。取り外しOKのメッセージを確認します。
 - ●Macintoshの場合
 - "FinePixViewer "を終了します。デスクトップの" リムーパブルドライブ "アイコンを" ゴミ箱 "にドラッグ&ドロップして、クレードルの電源ランプがゆっくり点滅していることを確認します。

PCカメラ接続の場合

- ①必ず"FinePixViewer"を終了します。
- ②セルフタイマーランプが点滅していない(パソコンと通信していない)ことを確認します。 続いて右の❸へ進みます。



- ③クレードルの" Ф"(電源)ボタンを押して、パソコンと接続を切ります。
- 4クレードルからカメラを取り外します。
- ⑤カメラの底部、接続端子カバーを閉めます。

クレードルを使用しない場合

セルフタイマーランプが点滅していない(パソコンと通信していない)ことを確認します。

ご使用のパソコンを左上のOSの手順に従って操作します。 カメラの電源ボタンを押して、パソコンと接続を切ります。 ケーブルを取り外します。


104



空き容量のあるスマートメディアをセットし、カードリーダー "として接続します(➡100ページ)。

- ①ダウンロードしたソフトウェア" FinePix6800 Customizer "を使用して追加する機能を設定 します。
- ②OKボタンを押してスマートメディアに書き 込みます。

カスタマイズの途中でスマートメディアを入れ換えないでください。



パソコンと接続を切り、カメラを取り外します (➡104ページ)。


- ①カメラの電源を入れると、カスタマイズ画面が表示されます。
- ②"▶"を押すと内容を確認できます。
- 3 MENU/OK "ボタンを押して実行します。

⁴ あとで"を選んだ場合、電源を入れ直すとカスタマイズ画面が表示されます。

6

システムアップ機器(別売)(平成13年2月現在)

▶別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることができます。



その他 別売アクセサリーの紹介(平成13年2月現在)

▶使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。

イメージメモリーカード(スマートメディア™)

以下の種類がお使いいただけます。

●MG-4SB : 4MB、3.3V仕様 ●MG-16SW : 16MB、3.3V仕様(ID付き) ●MG-8SB : 8MB、3.3V仕様 ●MG-32SW : 32MB、3.3V仕様(ID付き)

●MG-16SB : 16MB、3.3V仕様 ●MG-64SW : 64MB、3.3V仕様(ID付き)

●MG-32SB : 32MB、3.3V仕様 ●MG-128SW : 128MB、3.3V仕様(ID付き)

*3.3V仕様品の中には「3V」という表示のものがあります。



バッテリーチャージャー BC-80

充電式パッテリーを短時間で充電します。充電時間は約70分です(NP-80充電時)。 (AC100V~240V、50/60Hz 対応)



充電式バッテリー NP-80

リチウムイオンタイプの高容量充電式電池です。



ACパワーアダプター AC-5VH

長時間の撮影時、パソコンとの接続時にお使いください。 (AC100~240V、50/60Hz対応)



ソフトケース SC-FX8

鹿革製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、軽い衝撃から カメラを保護します。

その他 別売アクセサリーの紹介(平成13年2月現在)

フロッピーディスクアダプター FD-A2B(FlashPath: フラッシュパス)

通常の3.5インチのフロッピーディスクと同じ形をしたアダプターです。 スマートメディアをフロッピーディスクアダプターに挿入し、フロッピーディスクドライブか らスマートメディアの画像をパソコンに取り込むことができます。

●フロッピーディスクアダプター FD-A2対応OS Windows 95/98/98 Second Edition(DOS/V機) Windows 95 4.00.950B OSR2以降/98(NEC PC-9821シリーズ) Mac OS7.6.1~8.1/Power Macintosh(読み込みのみ)



デジタルフォトプラットフォームHA-770

スマートメディア、PCカード、Zip 3スロット装備し、デジタルカメラ画像のアルバム編集、 再生機能搭載。パソコン*、テレビ、プリンターに対応したマルチインターフェース。

*パソコン接続はUSBインターフェース(対応OS: Windows 98(Second Editionを含む)/ Windows Me/Windows 2000 Professional, MacOS8.5.1 ~ 9.0.4)



イメージメモリーカードリーダー DM-R1

イメージメモリーカード「スマートメディア、コンパクトフラッシュタイプ II(マイクロドライ ブ対応)1からパソコンに、簡単に画像の読み出し、書き込みができます。

IEEE1394インターフェースにより高速なファイル転送を行います。

● Windows 98 Second Edition. Windows 2000 Professional(読み出し専用) iMac DV、およびFireWireを標準装備するPower Macintosh、Mac OS8.5.1~9.0



PCカードアダプター PC-AD3B

スマートメディアをPC Card Standard ATA(PCMCIA2.1/JEIDA4.2)に準拠したPCカー ド(TYPE II)として使えます。



パソコンでムービー再生をするには、QuickTime3.0以降のソフトウェアまたはDirectX8.0ランタイム 108 (Windowsの場合)が必要です。また、ムービーファイルをハードディスクにコピーしてから再生してください。

使用上のご注意

▶ご使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

避けて欲しい場所

次のような場所での本機の使用および保管は避けてください。

- ●湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- ●直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ。極端に寒いところ
- ●振動の激しいところ
- ●油煙や湯気の当たるところ
- ●強い磁場の発生するところ(モーター、トランス、磁石のそばなど)
- ●防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

砂がかからないようにしてください。

砂は本機の大敵です。海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因となるばかりか、修理できなくなることもあります。

結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部やレンズなどに水滴(結露)がつくことがあります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いください。また、スマートメディアに水滴がつくことがあります。このようなときはスマートメディアを取り出し、しばらくたってからお使いください。

長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリー、 スマートメディアを取り外して保管してください。

カメラのお手入れ

- ●レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどの汚れはブロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。
- レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。
- ●カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質・変形したり、 塗料がはげるなどの原因となります。

海外で使うとき

- ●このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、 国内に限られています。旅行先で万一、故障・不具 合が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サー ビスステーションにご相談ください。
- ●海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因となることがあります。

バッテリーについてのご注意

このカメラは、充電式リチウムイオンバッテリーを使用しています。ご使用に際しては、以下の点にご注意ください。特に別冊の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- * NP-80は出荷時にはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- ●ご使用になるときは、必ずキャップを外してください。
- ●バッテリーを持ち運ぶときは、デジタルカメラに取り付けるかキャップをお使いください。
- ●バッテリーを保管するときは、キャップを付けて保管してください。



バッテリーの特性

- ●バッテリーは使わなくても、少しずつ放電しています。撮影の直前(1~2日前)に充電したバッテリーを用意してください。
- バッテリーを長く持たせるには、できるだけこまめ に電源を切ることをおすすめします。
- ●寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。充電済みの予備バッテリーをご用意ください。また、使用時間を長くするために、バッテリーをポ

ケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前に カメラに取り付けてください。カイロをお使いにな る場合は、直接バッテリーに触れないようにご注意 ください。低温時に消耗した電池を使用すると、カ メラが作動しない場合があります。

充電について

- ●ACパワーアダプター AC-5V(付属または別売)を使用して、本体で充電ができます。使い切ったパッテリーの充電時間は約5時間です。別売のパッテリーチャージャー BC-80を使用すると、約70分でパッテリーを充電できます。
- ●このバッテリーは、充電の前に放電したり、使い切ったりする必要はありません。
- 充電が終わったあとや使用直後に、バッテリーが熱を持つことがありますが、異常ではありません。
- 充電は周囲の温度が0 ~ + 40 の範囲で可能ですが、バッテリーの性能を十分に発揮させるためには、約+10 ~ +30 の範囲で充電してください。
- ◆充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。 バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、300回以上繰り返して使えます。 使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリー の寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

保存上のご注意

リチウムイオンバッテリーは小型で高容量のバッテリーですが、充電された状態で長期間保存すると特性が劣化することがあります。

- しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存し てください。
- ●長期間保存する場合は、年に一回程度充電した後、 使い切ってから保存してください。
- ●使用しないときは必ずバッテリーをデジタルカメラ や、バッテリーチャージャーから取り外してくださ い。付けたままにしておくと、電源が切れていても 微少電流が流れていますので、過放電になり使用で きなくなる恐れがあります。
- ●キャップを付けて、涼しいところで保存してください。 ・周囲の温度が15 ~ 25 くらいの乾燥したところを
 - おすすめします。
 - ・暑いところや極端に寒いところは避けてください。

危険ですので、次のことにご注意ください

- ↑ バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないよ うにしてください。
- ▲ 火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしない でください。
- △ 分解したり、改造したりしないでください。

壊れたり、寿命が短くなったりしますので、次の ことにご注意ください

- ●強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 水にぬらさないようご注意ください。

バッテリーの特性に合わせて上手にお使いいただ くために、次のことにご注意ください

端子は常にきれいにしておいてください。

■温度が上がらない、乾燥した場所に保管してくださ い。長期間高温の場所に置いておくと寿命が短くな ります。

長時間、バッテリーで使用していると、カメラ本体や バッテリーが熱を帯びますが、故障ではありません。 長時間の撮影、再生にはACパワーアダプターをお使い ください。

小形充電式電池のリサイクルについて



このマークは小形充電式電池(リチウ ムイオンバッテリーなど)のリサイク ルマークです。小形充電式電池は埋蔵 量の少ない高価な希少資源を使用して いますが、これらの金属はリサイクル して再利用できます。

このようにリサイクルすることは、ゴ

ミを減らし、環境を守ることにつながります。ご使用 済みの小形充電式電池の廃棄に際しては、金属部にセ ロハンテープなどの絶縁テープをはって、小形充雷式 雷池リサイクル協力店へご持参ください。

NP-80の主な仕様

公称電圧 **公称容量** 使用温度

3 7 V 1300mAh


0 ~ + 40

本体外形寸法 19.8mm x 20.4mm x 55.5mm 約40a

哲量

* 仕様・性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

ACパワーアダプターについてのご注意



本機には、必ず専用の ACパワーアダプター AC-5V(EIAJ規格・極性統 一形プラグ付き)をお使 いください。 弊計専用品以外のACパ


ワーアダプターをお使い

になると本機の故障の原因となることがあります。

- ●室内専用です。
- ●デジタルカメラのDC入力端子へ、接続コードのプラ グをしっかり差し込んでください。
- ●デジタルカメラのDC入力端子から接続コードを抜く ときは、カメラの電源スイッチを切って、プラグを 持って抜いてください(コードを引っ張らないでく ださいし
- ●本機は、指定の機器以外には使用しないでください。
- ●使用中、本機が熱くなるときがありますが故障では ありません。
- ●分解したりしないでください。危険です。
- ●高温多湿のところでは使用しないでください。
- 事落としたり、強いショックを与えないでください。
- ●内部で発信音がすることがありますが、異常ではあ りません。
- ●ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合があり ますので、離してお使いください。

海外へお持ちになる方へ

本体にある定格表示が、AC-100V~240V、 50/60Hzと表示されているACパワーアダプターは、 世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用で きます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地 様々ですので、お出かけ前には旅行代理店などでお確 かめください。



本機を海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」などに接続し ますと、故障することがありますので、ご使用にならないでください。

AC-5VSの主な仕様

雷源 AC 100V ~ 240V, 50/60Hz

定格入力容量 16VA~20VA(入力100V~240V、定格出力時) 定格出力 DC 5V, 1.5A

使用温度 $0 \sim +40$ - 10 ~ + 70

最大外形寸法 47mm×20mm×72mm (幅/高さ/奥行き)

質量 約120g 接続コード長さ 約2m

保存温度

*什様・性能は、予告なく変更することがありますので、ご了承くださ い。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

スマートメディア™についてのご注意

スマートメディアについて

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体 SmartMedia(スマートメディア)です。スマートメディ アの中には、半導体メモリー(NAND型フラッシュメモ リー)が内蔵されており、このメモリーにデジタル化さ れた画像ファイルが記録されます。

記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファイルを消去したり、再び記録することができます。

ID付きスマートメディアについて

SmartMedia ID(ID付きSmartMedia)は、スマートメディア個々に(ID)番号を割り振ったもので、IDを利用した著作権保護、その他の仕組みを持つ機器で使用できます。本機では、従来のスマートメディアと同様に使用できます。

ファイル保持について

以下の場合、記録したファイルが消滅(破壊)することがあります。記録したファイルの消滅(破壊)については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

- *お客様または第三者がスマートメディアの使いかた を誤ったとき
- *スマートメディアが静電気・電気的ノイズの影響を 受けたとき
- *スマートメディアに記録動作中・消去(フォーマット) 動作中にスマートメディアを取り出したり機器の電源を切ったとき

大切なファイルは別のメディア(MOディスク、フロッピーディスク、ハードディスクなど)にコピーして、バックアップ保存されることをおすすめします。

取扱上のご注意

- ●スマートメディアに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- ●スマートメディアの記録中・消去(フォーマット)中は、絶対にスマートメディアを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。スマートメディアが破壊されることがあります。
- ●指定された以外のスマートメディアはお使いになれません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因となります。
- ■スマートメディアは精密電子機器です。曲げたり、 強い力やショックを加えたり、落としたりしないで ください。
- ●強い静電気・電気的ノイズの発生しやすい環境での ご使用・保管は避けてください。
- ●高温多湿の場所、または腐食性のある環境下でのご使用・保管は避けてください。
- ●スマートメディアの接触面(金色の部分)にゴミや異物がつかないように、また触らないようにご注意ください。汚れは乾いた柔らかい布などでふいてください。
- ●スマートメディアの持ち運びや保管時は、静電気に 113

スマートメディア™についてのご注意

よる影響を避けるため、必ず専用の静電気防止ケースに入れてください。また、収納ケースがある場合は収納ケースに入れてください。

- ●静電気を帯びたスマートメディアをカメラに入れる と、カメラが誤作動する場合があります。このよう な場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入 れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座った ときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- ●長時間お使いになったあと、取り出したスマートメディアが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- ●スマートメディアには寿命があり、長期間使用する うちに書き込みや消去ができなくなります。このと きは新しいものをお買い求めください。
- ●インデックスエリアには、付属のインデックスラベルをはってください。市販のラベルなどは、はらないでください。スマートメディアの出し入れの際、故障の原因になります。
- ●インデックスラベルは、ライトプロテクトエリアに かからないように、はってください。
- ●万一、当社の製造上の原因による初期品質不良がありました場合には、同数の新しいスマートメディアとお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

スマートメディアをパソコンで使用する場合のご注意

- ●パソコンで使用したあとのスマートメディアを使って撮影する場合、スマートメディアのフォーマットはカメラで行ってください。
- ●スマートメディアをカメラでフォーマットして撮影・ 記録すると、自動的にフォルダーが作成されます。 画像ファイルは、このフォルダー内に記録されます。
- ●パソコンでスマートメディアのフォルダー名、ファイル名の変更・消去などの操作を行わないでください。スマートメディアがカメラで使用できなくなることがあります。
- ●スマートメディア上の画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- ●画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイルを編集してください。

主な仕様

形 式 デジタルカメラ用イメージメモリーカード Smart Media(スマートメディア)

動作雷圧 3.3V

使用条件 温度 0 ~ + 40

湿度 80%以下(結露しないこと)

外形寸法 37mm×45mm×0.76mm(幅/高さ/厚み)

警告表示		敬生山穴	hn 99		
液晶モニター	表示パネル	警告内容			
【 】 (赤点灯)	40	カメラのバッテリーの容量が少ない。	バッテリーを交換するか、充電してください。		
NO CARD	NO Card	スマートメディアが入っていな い、または入れている向きが間 違っている。	スマートメディア(3.3V仕様)を正しい向きに セットしてください。		
₹CARD NOT INITIALIZED	• ERR Card	スマートメディアがフォーマット (初期化)されていない。スマートメディアの接触面(金色の部分)が汚れている。	スマートメディアをフォーマットしてください。スマートメディアの接触面を、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。		
♥CARD ERROR	• ERR Card	スマートメディアの接触面(金色の部分)が汚れている。スマートメディアが壊れている。スマートメディアのフォーマットが異常。	スマートメディアの接触面を、乾いた柔らかい 布などで軽くふいてください。また、フォーマッ トが必要な場合があります。それでもERROR の場合はスマートメディアを交換してください。		
♥CARD FULL	CARD Full	スマートメディアに空き容量がな く、これ以上記録できない。	画像を消去するか、空き容量のあるスマート メディアを使用してください。		
PROTECTED CARD	CARD O	スマートメディアが誤記録防止状態になっている。	誤記録防止状態になっていないスマートメディ アを使用してください。		

警告表示		警告内容			
液晶モニター	警告表示パネル	言可约合	处量		
₹READ ERROR	• ERR Read	●正常に記録されていないファイルを再生した。●スマートメディアの接触面(金色の部分)が汚れている。	●再生することはできません。●スマートメディアの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。		
₹FILE NO. FULL	FILE FULL	コマNo.が999 9999に達して いる。	コマNO.メモリー機能をOFFにして、フォーマットしたスマートメディアに撮影してください。		
₹ WRITE ERROR	₽ ERR Card	 ◆スマートメディアと本体の接触 異常またはスマートメディアの 異常のため記録できない。 ◆撮影した画像がスマートメディアの 空き容量を超えて記録できない。 			
₹ © ERROR	♥ERR Read	ボイスメモファイルが異常	ボイスメモを再生することはできません。		
Ш)))		シャッター速度が遅く、手ブレを 発生しやすい状態。	ストロボ撮影する。ただし撮影シーンやモー ドによっては、三脚を使用してください。		
プロテクトされています		プロテクトされているコマを消去 しようとした。	プロテクトを解除してください。		
? AE		AE連動範囲外です。	撮影できますが、適正露出ではありません。		

警告表示		敬生山穴	hn 99			
液晶モニター	警告表示パネル	警告内容				
! AF		AF(オートフォーカス)がうまく 働かない。	●暗い場合は被写体から2.0m程度離れて撮影 してください。●AFロック撮影をしてください。			
ブリント予約されています このコマを消去しますか? ブリント予約されています 全コマ消去しますか?		削除しようとした画像はプリント 予約されている。	画像を削除すると、DPOF指定項目からも同時に設定が削除されます。			
プリント予約再設定OK?		DPOFファイルにエラーがありま す。または、他の機器で設定した DPOFファイルです。	DPOFファイルを新しく作成し、DPOF設定 をすべてやり直す場合は" MENU/OK "ボタン を押してください。			
\$DPOF FILE ERROR		DPOFのコマ設定で1000コマ以 上のプリント指定をした。	同一スマートメディア内でプリント指定でき るコマ数は999コマまでです。			
\$200M ERROR \$FOCUS ERROR	• ERR	・カメラが誤作動または故障して います。	・レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。・電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションにお問い合わせください。			
Y LENS COVER	• ERR	・レンズパリアが異常。	 ・レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。 ・電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションにお問い合わせください。 			

症 状	原 因	処 置
電源が入らない。	●バッテリーが消耗している。 ●ACパワーアダプターの電源プラグがコンセントから外れている。 ●カメラとクレードルが正しく接続されていない。	
電源が途中で切れる。	●バッテリーが消耗している。	●充電済みのバッテリーと交換する。
電池の消耗が早い。	●温度が極端に低いところで使っている。●端子が汚れている。●パッテリーの寿命。	 ・バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付ける。 ・バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布でふく。 ・充電済みの新しいバッテリーと交換する。
シャッターボタンを押して も撮影できない。	 スマートメディアが入っていない。 スマートメディアに空き容量がなく、これ以上記録できない。 スマートメディアが誤記録防止状態になっている。 スマートメディアがフォーマットされていない。 スマートメディアの接触面(金色の部分)が汚れている。 	を消去する。 ●誤記録防止状態を解除する。 ●フォーマットする。

症 状	原 因	処 置
シャッターボタンを押して も撮影できない。	スマートメディアが壊れている。オートパワーセーブになり、電源が切れた。バッテリーが消耗している。	●新しいスマートメディアを入れる。●電源を入れる。●充電済みのバッテリーと交換する。
ストロボ撮影ができない。	●モードレバー、モードダイヤルの設定位置がずれている。●ストロボ発光禁止になっている。(ストロボが閉じている)●ストロボ充電中にシャッターボタンを押した。	 モードレバー、モードダイヤルを正しい位置に設定する。 ストロボをポップアップする(ストロボ撮影できないモードがある(➡40ページ)。モードを切り換える)。 充電が完了してからシャッターボタンを押す。
ストロボの充電ができない。	●記録できるスマートメディアが入っていない。●ストロボ発光禁止になっている。●バッテリーが消耗している。	●新しいスマートメディアを入れる、コマを 消去する、誤記録防止状態を解除する。 ●ストロボをオート、赤目軽減または強制発 光にする。 ●充電済みのパッテリーと交換する。
ストロボが発光したのに再 生画面が暗い。	●被写体が遠い。●ストロボに指がかかっている。	●被写体に近づく。●カメラを正しく構える。
画像がぼやけている。	レンズが汚れている。マクロで遠景を撮影した。暗い被写体を撮影した。	レンズを清掃する。マクロを解除する。被写体から2m程度離れて撮影する。

症 状	原 因	処 置
画像に点状のノイズがある	1/4秒より長いシャッタースピードで撮影した。	CCDの特性によるもので故障ではありません。
スマートメディアのフォー マットができない。	●スマートメディアが誤記録防止状態になっている。	● 誤記録防止状態を解除する(ライトプロテクトシールをはがす)。
全コマの消去で、すべての コマが消せない。	コマがプロテクトされている。	●プロテクトを解除する。
カメラのレバーやダイヤルを操作しても作動しない。	◆カメラの誤作動。◆モードレバー、モードダイヤルの設定位置がずれている。◆バッテリーが消耗している。	 ●電源(バッテリー)をいったん取り外して、再び取り付け直してから操作する。 ●モードレバー、モードダイヤルを正しい位置に設定する。 ●充電済みのバッテリーと交換する。
" DISP "ボタンを操作して も液晶モニターに画像が表 示されない。	●モードレバー、モードダイヤルの設定位置が ずれている。	●モードレパー、モードダイヤルを正しい位 置に設定する。
カメラから音が出ない	カメラの音量設定が小さくなっている。撮影/録音中にマイクをふさいでいる。A/Vケーブルを接続している。	●音量を調節する。●撮影/録音時はマイクをふさがない。◆A/Vケーブルを外す。
テレビに画像が出ない。	カメラとテレビの接続が間違っている。テレビの入力が「テレビ」になっている。	●正しく接続する。●テレビの入力を「ビデオ」にする。

症 状	原 因	処 置
PC(パソコン)接続ができ ない。	●カメラとクレードルが正しく接続されていない。	●正しく接続する。
	●クレードルとUSBケーブルが正しく接続されていない。	●正しく接続する。
	●カメラとUSBケーブルが正しくセットされ ていない。	●正しくセットする。
	●PCの電源が入っていない。	● PCの電源を入れる。
カードリーダー接続でレン ズが出る。	●カメラとクレードルが正しく接続されていない。	●正しく接続する。
	●PCの電源が入っていない。	● PCの電源を入れる。
充電しようとしたが、セル	・バッテリーが入っていない。	●バッテリーを入れる。
フタイマーランプが点灯し ない。	●カメラとクレードルが正しくセットされて いない。	●正しくセットする。
	●クレードルとACパワーアダプターが正しく 接続されていない。	●正しく接続する。
バッテリー充電中セルフタ イマーランプが点滅する。	バッテリーが古くなっている。	新しいパッテリーを使う
カメラが正常に動作しなくなった。	カメラが予期しない状態になっている。	バッテリーをいったん取り出して、再び取り付け直してから操作する。

システム

●型式:デジタルカメラ

●記録メディア:スマートメディア(3.3V仕様)

●記録方式: 静止画: DCF準拠(Exif Ver.2.1 JPEG準拠)/ DPOF対応

動 画: DCF準拠 AVI形式 Motion JPEG)

音 声: Exif Ver.2.1音声ファイル規定準拠

●記録画素数(ピクセル):

2832×2128/2048×1536/1280×960/640×480 ハニカム信号処理により最大603万画素 ●撮像素子: 1/1.7型スーパーCCDハニカム 原色フィルター採用(総画素数: ハニカム配列の約330 万画素, 有効画素数: ハニカム配列の約301.5万画素)

●撮像感度:ISO 100、200、400相当

●レンズ:スーパーEBC フジノン光学式3倍ズームレンズ

●焦点距離:8.3mm~24.9mm (35mmカメラ換算:36mm~108mm相当)

●ファインダー:実像式光学ファインダー

●露出制御:TTL64分割測光、プログラムAE、マニュア ル撮影モード時露出補正可能

●ホワイトバランス:

オート(マニュアル時:7ポジション選択可能)

●スマートメディア標準撮影枚数 撮影枚数は被写体により多少の増減があります。かつ、撮影枚数はスマートメディアの容量が大きくなるほど、標準枚数と の差が大きくなる場合があります。

ピクセル	6M	2832×2	128	3M 204	8 × 1536	1M 128	30×960	™ 640 x 480	ムービー	ボイスレコーダ
クオリティー	FINE	NORMAL	BASIC	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	NORMAL		
画像1枚のファイルサイズ	約2400KB	約1200KB	約460KB	約1300KB	約590KB	約620KB	約320KB	約90KB		
MG-4S(4MB)	1	3	8	2	6	6	12	44	約23秒	約8分
MG-8S(8MB)	3	6	17	6	13	12	25	89	約47秒	約16分
MG-16S(16MB)	6	13	33	12	26	25	49	163	約94秒	約33分
MG-32S(32MB)	13	28	68	25	53	50	99	330	約191秒	約67分
MG-64S(64MB)	26	56	137	50	107	101	198	663	約385秒	約135分
MG-128S(128MB)	53	113	275	102	215	204	398	1330	約774秒	約272分

●撮影可能範囲:

標 準:約60cm~無限遠 マクロ:約20cm~約80cm

- ●シャッター: 可変速 3秒~1/2000秒(メカニカルシャッター併用)
- ●絞り: F2.8~F4.5/F7.0~F10.8自動切り換え
- ●フォーカス:TTLコントラスト方式 オート/マニュアル
- ●セルフタイマー:タイマー時間 約10秒
- ●消去方式:1コマ消去・全コマ消去・フォーマット(初期化)
- ●液晶モニター: 2型 13万画素 低温ポリシリコンTFT
- ●ストロボ:調光センサーによるオートストロボ 撮影可能距離 広角:約0.2m~約3.5m 望遠:約0.2m~約2m

発光モード:オート/赤目軽減/強制発光/スローシンクロ

入・出力端子

● VIDEO OUT端子:

ステレオミニミニ(2.5mm)ジャック 辛喜・316mVrma出力スンピーダンス

音声: 316mVrms出力インピーダンス 2.2k 以下

- ●デジタル(USB)端子:パソコンへのファイルの転送
- ●DC入力端子:専用ACパワーアダプター AC-5V接続
- ●クレードル接続端子:付属のクレードルと接続

電源部、その他

雷源:

充電式バッテリーNP-80(付属)または専用ACパワーア ダプターAC-5V使用

●使用条件:

温度0 ~ + 40 湿度80%以下(結露しないこと)

●バッテリー作動可能枚数 / 時間(フル充電時)

電池の種類		撮影枚数	オートプレイ	ボイス録音
1 NIP-8 N	液晶モニターON	約120枚	約1時間	約1時間
	液晶モニターOFF	約250枚		約3時間

撮影枚数は常温でストロボ使用率50%の場合の、連続して撮 影できるめやすです。ただし、カメラの使用環境温度やバッテ リー充電量のパラツキによる変動があります。低温時では作 動可能枚数/時間が少なくなります。

●本体外形寸法:

80mm×97.5mm×36.3mm(幅/高さ/奥行き)

*付属品、突起部含まず

●本体質量:約258g (付属品、バッテリー、スマートメディア含まず)

●撮影時質量:約300g(バッテリー、スマートメディア含む)

●付属品:5ページをご覧ください。

●クレードル外形寸法: 80mm×53mm×80mm(幅/高さ/奥行き)

- ●クレードル質量:約125g
- ●クレードル入・出力端子: DC入力端子、デジタル(USB)
- 端子、接続端子(カメラ接続)
 ●別売アクセサリー:107~108ページをご覧ください。
 - *仕様・性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
 - *液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、 0.01%以下の画素で点灯しないものや、常時点灯するものが ありますので、あらかじめご了承ください。

用語の解説

AF/AEロック : このカメラでは、シャッターボタンを半押しするとピントと露出を固定(AF/AEロック)し

ます。画面の端の被写体にピントを合わせたり、露出を決めてから構図を変えたい場合には、

AF/AEロックをしてから構図を変えて撮影すると、きれいに撮影できます。

ΕV :露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやCCDなどの感度によって決まります。被写

体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写 体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することによりCCDに与える光量

を一定にしています。

CCDに与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-1変化します。

Exif(イグジフ) : Exif(イグジフ)は、JEITA(電子技術産業協会)にて承認されたデジタルスチルカメラ用のフ

ルカラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGとの互換性があり、一般的な画像処理ソ ファイル形式 フトウェアで取り扱うことができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定され

ています。

JPEG(ジェイペグ): Joint Photographic Experts Groupの略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組 織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮

率が選択できますが、圧縮率が高くなるほど伸長(画像の復元)したときの画質は劣化します。

(モーション ジェイペグ)

Motion JPFG : 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI(Audio Video Interleave)形式の1種類であり、ファイル内の画像はJPEG形式で記録されています。

Windows: MediaPlayer * DirectX8.0以降必要

Macintosh: QuickTime Player *QuickTime3.0以降

で再生できます。

WAVE(ウェイブ):音声を保存するためのWindowsにおける標準フォーマットです。

拡張子は".WAV"で、データ自体はPCM記録したものと、圧縮記録したものがあります。本

機ではPCM記録を採用しています。

PC上では、

Windows: MediaPlayer

Macintosh: QuickTime Player *QuickTime3.0以降

124 で再生できます。

オートパワーセーブ機能:電池の消耗や、ACパワーアダプター接続時のムダな電力消費を防ぐため、約30秒間操作を しないと液晶モニターなどを消し(スリープ)、その後しばらくすると電源をOFFします。本 機では2分または5分の設定ができます。

> ● セットアップでオートパワーセーブを無効にした場合、またはオートプレイ時やUSB接続 時は、オートパワーセーブしません。

ホワイトバランス

:人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。こ れに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初め て、白い被写体が白く撮影されます。この調整をホワイトバランスを合わせるといいます。 ホワイトバランスを自動的に合わせる機能をオートホワイトバランスといいます。

アフターサービスについて

保証書

- ●保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- ●保証期間は、お買上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子が悪いときはサービスステーションへ お買上げ店、または弊社サービスステーションにご相談く ださい。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料 修理させていただきます。

修理部品の保有期間

本機の補修用部品は、製造打ち切り後8年をめやすに保有 しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き 受けいたします。 修理ご依頼に際してのご注意

- ●保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または弊社サービスステーションにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。
- ●お買上げ店や弊社サービスステーションで、ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。
- ●修理箇所のご指定のないとき、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が高くなることがあります。
- ●修理料金が高く見込まれる修理のときは、「 円以 上は連絡してほしい」と料金をご指定ください。ご指定の ないときは、修理をすすめさせていただきます。
- ●修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避ける ため、修理品から取り外してお手もとに保管してください。
- ●修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱 に入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送りください。
- ●修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整検査を行いますので普通修理品の場合は弊社サービスステーションで、お預かりしてから通常7~14日位をご予定ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

型名 : ファインピックス6800Z 故障の状況 : できるだけ詳しく

ご購入年月日